

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED Regenbogen Projektionsleuchte für Schlaf- und Kinderzimmer, Timer. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED Regenbogen Projektionsleuchte optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- LED Regenbogen Projektionsleuchte
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- 4 Batterien Typ AAA, auf [www.pearl.de](http://www.pearl.de) erhältlich unter den Artikelnummern PX-1565-675, PX-1567-675 oder PX-5475-675

## Verwendung

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Lampenfußes mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Setzen Sie die Batterien ein; achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder und ziehen Sie die Schraube wieder an.
3. Über den Schalter im Lampenfuß wechseln Sie zwischen den beiden Beleuchtungsmodi:
4. Modus 1: die Leuchten werden nacheinander ein- und ausgeschaltet.
5. Modus 2: alle Leuchten werden gleichzeitig ein- und ausgeschaltet.
6. Stellen Sie die LED Regenbogen Projektionsleuchte am gewünschten Platz auf.
7. Durch Drücken der Taste am Fuß der LED Regenbogen Projektionsleuchte schalten Sie die Leuchte ein und auch wieder aus.
8. Schalten Sie die LED Regenbogen Projektionsleuchte aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
9. Die LED Regenbogen Projektionsleuchte schaltet sich automatisch nach 10 Minuten aus.

## Technische Daten

Stromversorgung	4 x Batterie Typ AAA / Micro
Ausgangsspannung	6 V, 450 mA
Leistung	1 W
Helligkeit	30 Lm
Farben	orange, rot, grün, blau, violett
Maße	23,5 x 12 x 12 cm
Gewicht	220 g (inkl. Batterien)

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahre geeignet.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Die Funktion des Produktes kann durch starke elektromagnetische Interferenzen (wie sie von Fernsehgeräten oder Computern ausgehen) beeinflusst werden. Positionieren Sie das Produkt in einem solchen Fall an einem anderen Platz.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8209-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8209 ein.



Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.playtastic.de](http://www.playtastic.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe à projection Arc-en-ciel.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lampe à projection Arc-en-ciel
- Mode d'emploi

**Accessoires requis :** (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 4 piles AAA

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	4 piles AAA
Tension de sortie	6 V / 450 mA
Puissance	1 W
Luminosité	30 lm
Couleurs	orange, rouge, vert, bleu, violet
Dimensions	23,5 x 12 x 12 cm
Poids	220 g (piles comprises)

**Utilisation**

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous le socle de la lampe à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
2. Insérez les piles en veillant à respecter la polarité. Refermez le compartiment et revissez-le bien.
3. L'interrupteur sur le socle de la lampe vous permet de basculer entre deux modes d'éclairage :
4. Mode 1 : les lumières s'allument et s'éteignent l'une après l'autre.
5. Mode 2 : toutes les lumières s'allument et s'éteignent simultanément.
6. Placez la lampe à projection Arc-en-ciel à l'emplacement de votre choix.
7. Appuyez sur le bouton au pied de la lampe à projection Arc-en-ciel pour allumer et éteindre la lampe.
8. Éteignez la lampe lorsque vous ne vous en servez pas.
9. La lampe s'éteint automatiquement au bout de 10 min.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Ce produit n'est pas un jouet. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Le fonctionnement de l'appareil peut être affecté par de fortes interférences électromagnétiques (par exemple celles émanant des téléviseurs ou des ordinateurs). Dans ce cas, positionnez le produit à un autre endroit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8209 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).