

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Vakuum-Universaldeckels, mit dem Sie Töpfe oder Schüsseln luftdicht verschließen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Vakuum-Universaldeckel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Vakuum-Universaldeckel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NX-8299-675: Vakuum-Universaldeckel Ø max. 11 cm
NX-8300-675: Vakuum-Universaldeckel Ø max. 18 cm
NC-8301-675: Vakuum-Universaldeckel Ø max. 23,5 cm

Verwendung

1. Setzen Sie den Vakuum-Universaldeckel auf den Topf oder die Schüssel auf.
2. Heben Sie die kleine Lasche in der Mitte des Deckels an und setzen Sie die Handpumpe oder das Vakuumiergerät an.
3. Saugen Sie die Luft mit dem jeweiligen Gerät für ca. 8 bis 15 Sekunden aus dem Gefäß.
4. Nehmen Sie das Gerät ab und schließen Sie die kleine Lasche in der Mitte des Deckels wieder.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Vakuum-Universaldeckel mit einem Schwamm oder Spültuch in warmem Wasser, in das Sie ein wenig Spülmittel gegeben haben. Spülen Sie den Deckel anschließend unter heißem Wasser ab und trocknen Sie ihn mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Zur besseren Reinigung können Sie auch den Gummiring abnehmen und nach dem Reinigen wieder einsetzen; achten Sie hierbei auf die korrekte Befestigung.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-8299-675, NX-8300-675 und NX-8301-675 in Übereinstimmung mit der ProdSg-Richtlinie 2001/95/EG befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce couvercle sous vide universel qui vous permet de sceller sous vide vos saladiers et autres récipients.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Couvercle sous vide universel
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NX8299 : Couvercle sous vide universel Ø 13 cm

NX8300 : Couvercle sous vide universel Ø 20 cm

NX8301 : Couvercle sous vide universel Ø 25 cm

Utilisation

1. Placez le couvercle sous vide universel sur votre saladier ou sur un autre récipient.
2. Soulevez le petit rabat situé au milieu du couvercle et placez la pompe à main ou l'appareil de mise sous vide dessus.
3. Aspirez ainsi l'air du récipient pendant 8 à 15 secondes.
4. Retirez l'appareil et refermez le petit rabat situé au milieu du couvercle.

Nettoyage et entretien

Nettoyez le couvercle sous vide universel avec une éponge ou un chiffon dans de l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle. Rincez ensuite le couvercle sous l'eau chaude et séchez-le à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Pour un nettoyage plus complet, retirez les anneaux en caoutchouc et remettez-les en place après le nettoyage. Assurez-vous cependant qu'ils sont bien fixés.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, NX-8299, NX-8300, et NX-8301, conformes à la directive 2001/95/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la sécurité générale du produit.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

