

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Lichterkette, mit der Sie für stimmungsvolle Effekte sorgen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Lichterkette optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Lichterkette
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V
Anzahl LEDs	40
Länge Lichterkette	4 m
Schutzklasse	IP 44

Verwendung

1. Hängen Sie die Lichterkette am gewünschten Einsatzort auf.
2. Stecken Sie anschließend den Netzadapter in eine Steckdose und verbinden Sie die Lichterkette mit dem Adapter.
3. Schrauben Sie den Stecker der Lichterkette am Adapter fest, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8524-675 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtas, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8524 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette guirlande à LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu : guirlande à LED, adaptateur secteur, mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V
Nombre de LED	40
Longueur de la guirlande	4 m
Indice de protection	IP 44

Utilisation

1. Suspendez la guirlande à l'endroit où vous souhaitez l'utiliser.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale et connectez-le à la guirlande.
3. Vissez la prise de la guirlande à l'adaptateur afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans l'appareil.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. **!!!** Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter

votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! **!!!** Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. **!!!** Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! **!!!** N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! **!!!** Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. **!!!** N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. **!!!** Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. **!!!** Conservez le produit hors de la portée des enfants ! **!!!** Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. **!!!** Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. **!!!** Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. **!!!** Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de


mauvaise utilisation. **!!!** Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. **!!!** Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8524 conforme à la directive 2011/65/UE actuelle du Parlement Européen.

Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.