

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Lichterkette, mit der Sie für stimmungsvolle Effekte sorgen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Lichterkette optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- LED-Lichterkette
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

NX-8525	
Stromversorgung	230 V
Anzahl LEDs	40
Länge Lichterkette	4 m
Schutzklasse	IP 44

NX-8526 / NX-8527	
Stromversorgung	230 V
Anzahl LEDs	160
Länge Lichterkette	16 m
Schutzklasse	IP 44

NX-8528 / NX-8529	
Stromversorgung	230 V
Anzahl LEDs	320
Länge Lichterkette	32 m
Schutzklasse	IP 44

**Produktvarianten**

- NX-8525: LED-Lichterkette mit 40 LEDs für innen & außen, IP44, 4-farbig, 4 m
- NX-8526: LED-Lichterkette mit 160 LEDs für innen & außen, IP44, warmweiß, 16 m
- NX-8527: LED-Lichterkette mit 160 LEDs für innen & außen, IP44, 4-farbig, 16 m
- NX-8528: LED-Lichterkette mit 320 LEDs für innen & außen, IP44 warmweiß, 32 m
- NX-8529: LED-Lichterkette mit 320 LEDs für innen & außen, IP44, 4-farbig, 32 m

**Verwendung**

1. Hängen Sie die Lichterkette am gewünschten Einsatzort auf.
2. Stecken Sie anschließend den Netzadapter in eine Steckdose und verbinden Sie die Lichterkette mit dem Adapter.
3. Schrauben Sie den Stecker der Lichterkette am Adapter fest, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-8525-675, NX-8526-675, NX-8527-675, NX-8528-675 und NX-8529-675 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette guirlande à LED.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Guirlande à LED
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

NX8525	
Alimentation	230 V
Nombre de LED	40
Longueur de la guirlande	4 m
Indice de protection	IP 44

NX8526 / NX8527	
Alimentation	230 V
Nombre de LED	160
Longueur de la guirlande	16 m
Indice de protection	IP 44

NX8528 / NX8529	
Alimentation	230 V
Nombre de LED	320
Longueur de la guirlande	32 m
Indice de protection	IP 44

### Variantes du produit

- NX8524 : Guirlande lumineuse 40 LED pour intérieur et extérieur, coloris blanc chaud, 4 m
- NX8525 : Guirlande lumineuse 40 LED pour intérieur et extérieur, 4 couleurs, 4 m
- NX8526 : Guirlande lumineuse 160 LED pour intérieur et extérieur, coloris blanc chaud, 16 m
- NX8527 : Guirlande lumineuse 160 LED pour intérieur et extérieur, 4 couleurs, 16 m
- NX8528 : Guirlande lumineuse 320 LED pour intérieur et extérieur, blanc chaud, 32 m
- NX8529 : Guirlande lumineuse 320 LED pour intérieur et extérieur, 4 couleurs, 32 m

### Utilisation

1. Suspendez la guirlande à l'endroit où vous souhaitez l'utiliser.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale et connectez-le à la guirlande.
3. Vissez la prise de la guirlande à l'adaptateur afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans l'appareil.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-8525, NX-8526, NX-8527, NX-8528 et NX-8529 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).