

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Party-LED-Lichterkette, mit der Sie für stimmungsvolle Effekte sorgen.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Party-LED-Lichterkette optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Party-LED-Lichterkette
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

NX-8532 und NX-8533

Stromversorgung	15 V, 3,6 W
Leistung Kette	3 W
Anzahl LEDs	10 in Glühbirnenform
Länge Lichterkette	4,5 m
Schutzklasse	IP44
Lumen pro Lampe	7 - 8

NX-8534 und NX-8535

Stromversorgung	15 V, 6 W
Leistung Kette	6 W
Anzahl LEDs	20 in Glühbirnenform
Länge Lichterkette	9,5 m
Schutzklasse	IP44
Lumen pro Lampe	7 – 8

**Produktvarianten**

- NX-8532: Party-LED-Lichterkette, 10 LED-Birnen, IP44, warmweiß, 4,5 m
- NX-8533: Party-LED-Lichterkette, 10 LED-Birnen, IP44, 4-farbig, 4,5 m
- NX-8534: Party-LED-Lichterkette, 20 LED-Birnen, IP44, 4-farbig, 9,5 m
- NX-8535: Party-LED-Lichterkette, 20 LED-Birnen, IP44, warmweiß, 9,5 m

**Verwendung**

1. Hängen Sie die Lichterkette am gewünschten Einsatzort auf.
2. Stecken Sie anschließend den Netzadapter in eine Steckdose und verbinden Sie die Lichterkette mit dem Adapter.
3. Schrauben Sie den Stecker der Lichterkette am Adapter fest, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-8532, NX-8533, NX-8534 und NX-8535 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
08.09.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8532, NX-8533, NX-8534 oder NX-8535 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette guirlande guinguette à LED qui apportera une touche festive à vos soirées. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Guirlande guinguette à LED
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

NX-8532 et NX-8533

Alimentation	15 V, 3,6 W
Puissance de la guirlande	3 W
Nombre de LED	10, en forme d'ampoule à incandescence
Longueur de la guirlande	4,5 m
Indice de protection	IP44
Lumens par ampoule	7 - 8

NX-8534 et NX-8535

Alimentation	15 V, 6 W
Puissance de la guirlande	6 W
Nombre de LED	20, en forme d'ampoule à incandescence
Longueur de la guirlande	9,5 m
Indice de protection	IP44
Lumens par ampoule	7 - 8

**Variantes du produit**

- NX-8532 : Guirlande guinguette intérieur/extérieur à 10 LED blanc chaud - 4,5 m
- NX-8533 : Guirlande guinguette intérieur/extérieur à 10 LED 4 couleurs - 4,5 m
- NX-8534 : Guirlande guinguette intérieur/extérieur à 20 LED 4 couleurs - 9,5 m
- NX-8535 : Guirlande guinguette intérieur/extérieur à 20 LED blanc chaud - 9,5 m

**Utilisation**

1. Suspendez la guirlande à l'endroit souhaité.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale et connectez-le à la guirlande.
3. Vissez la prise de la guirlande à l'adaptateur afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans l'appareil.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-8532, NX-8533, NX-8534 et NX-8535 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
08.09.2016