

### **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Profi-Notschlüssel-Kastens. Bewahren Sie Ihre Schlüssel hier sicher auf. Im Notfall kann die Scheibe mithilfe des angehängten Klöppels einfach eingeschlagen werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Schlüsselkasten optimal einsetzen können.

### **Lieferumfang**

- Notschlüsselkasten
- 2x Schrauben
- 2x Dübel
- 2x Ersatzschlüssel
- Bedienungsanleitung

### **Technische Daten**

Maße (BxHxT)	120 x 150 x 40 mm
Gewicht	538 g

### **Inbetriebnahme**

Befestigen Sie den Kasten mithilfe des Montagematerials an der gewünschten Stelle. Bewahren Sie darin Schlüssel auf, die für den Notfall greifbar sein müssen. Sollte dieser Fall eintreten und kein Schlüssel für den Kasten zur Hand sein, kann die Scheibe mithilfe des angehängten Klöppels eingeschlagen werden.

### **Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.xcase.de](http://www.xcase.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette boîte à clés de secours professionnelle. Conservez vos clés bien en sécurité. En cas d'urgence, la vitre peut être brisée à l'aide du petit marteau suspendu.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Boîte à clés de secours
- 2 vis
- 2 chevilles
- 2 clés de rechange
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Dimensions (L x H x P)	120 x 150 x 40 mm
Poids	538 g

**Mise en marche**

Fixez la boîte à l'endroit de votre choix, à l'aide du matériel de montage fourni. Veillez à ce qu'il corresponde au type de mur choisi. Sinon, vous trouverez un matériel de montage approprié dans un magasin de bricolage.

Rangez-y des clés devant être accessibles en cas d'urgence. Si la situation d'urgence se présente et que vous ne disposez d'aucune clé pour ouvrir la boîte, vous pouvez briser la vitre à l'aide du petit marteau suspendu.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE  
+ NOTICES

