

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser dekorativen Zweige mit LED-Beleuchtung.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Zweige mit LED-Beleuchtung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 3 Zweige (NX-8796) bzw. 5 Zweige (NX-8797)
- Batteriebox
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

3 Batterien Typ AA (auf www.pearl.de erhältlich unter den Artikelnummern PX-1569, PX-1571 und PX-5415)

Produktvarianten

NX-8796-675: Deko-Zweige mit 48 Kunststoff-Knospen und 24 warmweißen LEDs, mit Timer

NX-8797-675: Deko-Zweige mit 36 Kunststoff-Knospen und 30 warmweißen LEDs, mit Timer

Technische Daten

Stromversorgung		3 x Batterie Typ AA (Mignon)
Anzahl Zweige	NX-8796	3
	NX-8797	5
Anzahl LEDs	NX-8796	24
	NX-8797	30
Farbtemperatur		warmweiß
Kabellänge	NX-8796	48 cm
	NX-8797	50 cm
Größe	NX-8796	60 cm
	NX-8797	90 cm

Verwendung

Öffnen Sie die Batteriebox und legen Sie die 3 Batterien in die Batteriebox ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie die Batteriebox wieder.

Mit dem Ein/Aus-Schalter können die Zweige ein-(**ON**) und ausgeschaltet (**OFF**) oder die Timer-Funktion (**TIMER**) aktiviert werden. Schieben Sie den Schalter einfach auf die entsprechende Position.

Bei aktivierter Timer-Funktion leuchten die Zweige in folgendem Zyklus: 6 Stunden ein, 18 Stunden aus.

Stellen Sie die Zweige mit LED-Beleuchtung an den gewünschten Platz.

Sie können die Zweige in die gewünschte Position biegen.

Nehmen Sie die Batterien aus der Batteriebox heraus, wenn Sie die Zweige mit LED-Beleuchtung nicht verwenden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht verwenden.
- Das Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen und im Freien geeignet.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-8796-675 und NX-8797-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8796 oder NX-8797 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.lunartec.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces branches décoratives lumineuses.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 3 branches (NX8796) ou 5 branches (NX8797)
- Compartiment à piles
- Mode d'emploi

Accessoires requis :

(disponibles séparément sur www.pearl.fr)

3 piles type AA

Variantes du produit

NX8796 : Branches décoratives lumineuses à 48 bourgeons et 24 LED blanc chaud

NX8797 : Branches décoratives lumineuses à 36 bourgeons et 30 LED blanc chaud

Caractéristiques techniques

Alimentation		3 piles AA (Mignon)
Nombre de branches	NX8796	3
	NX8797	5
Nombre de LED	NX8796	24
	NX8797	30
Température de couleur		Blanc chaud
Longueur du câble	NX8796	48 cm
	NX8797	50 cm
Dimensions	NX8796	60 cm
	NX8797	90 cm

Utilisation

Ouvrez le compartiment à piles et insérez-y 3 piles. Ce faisant, veillez à bien respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles.

Placez le commutateur ON/OFF sur **ON** pour allumer les branches, **OFF** pour les éteindre, et **TIMER** pour activer la fonction Minuteur. Placez simplement l'interrupteur sur la position correspondante.

Lorsque la fonction Minuteur est activée, les branches brillent selon le cycle suivant : 6 heures allumées, 18 heures éteintes. Installez les branches décoratives lumineuses à l'endroit de votre choix. Vous pouvez plier les branches dans la position de votre choix.

Sortez les piles du compartiment à piles lorsque vous n'utilisez pas les branches décoratives lumineuses.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur et en extérieur.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sur l'appareil (papier, plastique, carton).

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits NX-8796 et NX-8797 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

