

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato queste candele LED per alberi di Natale. I LED a risparmio energetico e di lunga durata creano un'atmosfera natalizia in un attimo, senza fiamme libere. Basta impostare la modalità di illuminazione desiderata: bagliore permanente o sfarfallio di candela. Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo. Può utilizzare le candele LED per alberi di Natale in modo ottimale.

**portata di consegna**

- 10 candele
- telecomando
- manuale operativo

**Inoltre richiesto:**

10 batterie AAA (ad es. PX-1565, PX-1567, PX-5475)  
1 x pila a bottone CR2025 (ad esempio PX-1684, ZX-2578)


**Varianti di prodotto**

NX-8816: Set di 10 candele LED per alberi di Natale con telecomando e timer, argento

NX-8817: set di 10 candele LED per alberi di Natale con telecomando e timer, oro

**Specifiche tecniche**

candela	Alimentazione elettrica	1 batteria AAA
	numero	10
	Dimensioni (Ø x H)	14 x 102 mm
	Peso	24 g
telecomando	1 x pila a bottone CR2025	
Modalità luce	2	
Livelli di luminosità	5	
Timer	48 ore	

**Dettagli del prodotto****Inserire / sostituire le batterie****Candele**


1. Solleva la candela per il piede e ruotala leggermente in senso antiorario.
2. Togli il piede. Il vano batteria della candela è ora aperto.
3. Inserire una batteria AAA nel vano batteria. Il polo positivo della batteria punta al LED sulla candela.
4. Rimetti il piede in modo che le sporgenze e le rientranze combacino.
5. Ruota leggermente il piedino in senso orario. Il vano batteria è ora di nuovo chiuso.

**telecomando**



1. Premere il fermo sul vano batteria verso l'interno ed estrarre contemporaneamente il vano batteria.
2. Inserire una pila a bottone CR2025 nel vano batteria. Il polo positivo è rivolto verso l'alto o verso il retro del telecomando.
3. Reinscrivere il vano batteria nel telecomando.

**uso**


1. Attacca la candela all'albero spingendo per aprire la staffa, avvolgendo i denti della staffa attorno al ramo e chiudendo la staffa.
2. Controlla le candele premendo il pulsante appropriato sul telecomando.





accendere

Sfarfallio della  
candela



Spegni



Luce fissa

Spegnimento  
automatico dopo 4  
ore

Luminosità -

Spegnimento  
automatico dopo 8  
ore

Luminosità +

**Istruzioni di sicurezza**

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione, tranne che per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

**Informazioni importanti sullo smaltimento**


Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici.

Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

**Dichiarazione di conformità**

PEARL.GmbH dichiara con la presente che i prodotti NX-8816-675 e NX-8817-675 sono conformi alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva EMC 2014/30 / UE.



Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricerca.