

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Workout- und Laufgürtels.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Workout- und Laufgürtel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Gürtel
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Maße	23 x 8 cm
Gewicht	82 g

Verwendung

1. Öffnen Sie das Fach mit Fenster und legen Sie Ihr Smartphone mit dem Display zum Fenster zeigend hinein. Achten Sie darauf, dass der Kopfhöreranschluss zur Kopfhörer-Öffnung des Fachs zeigt. Führen Sie das Kabel durch die Öffnung, um Musik zu hören.
2. Schließen Sie das Fach wieder.
3. In das andere Fach können Sie Ihre Wertgegenstände wie Schlüssel oder Geld legen.
4. Legen Sie den Gürtel um Ihren Körper und schließen Sie die Schnalle.
5. Stellen Sie den Gürtel auf Ihre Größe ein.
6. Sie können Ihr Smartphone durch das Fenster bedienen, ohne es aus dem Fach herauszunehmen.
7. Um den Gürtel wieder abzunehmen, drücken Sie auf die Seiten der Schnalle und öffnen Sie sie.



HINWEIS:

Der Gürtel ist schweißfest und Spritzwasser geschützt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette ceinture spécialement conçue pour transporter votre appareil mobile pendant la pratique sportive.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ceinture
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Dimensions	23 x 8 cm
Poids	82 g

Utilisation

1. Ouvrez le compartiment avec fenêtre transparente, et insérez-y votre smartphone (son écran doit être dirigé vers la fenêtre). Veillez à ce que le port pour écouteurs soit dirigé vers l'ouverture pour écouteurs située dans le compartiment. Pour écouter de la musique, faites passer le câble dans cette ouverture.
2. Refermez le compartiment.
3. Dans l'autre compartiment, vous pouvez ranger vos objets de valeur (clés ou argent par exemple).
4. Placez la ceinture autour de votre taille, et fermez la boucle.
5. Ajustez la ceinture à votre taille.
6. Vous pouvez utiliser votre smartphone à travers la fenêtre, sans le retirer du compartiment.
7. Pour retirer la ceinture, appuyez sur les côtés de la boucle et ouvrez-la.



NOTE :

La ceinture résiste à la transpiration et aux projections d'eau.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !