

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Teleskop Ständers für Infrarot Heizstrahler. Stabil und mobil – zwei herausragende Eigenschaften dieses praktischen Zubehörartikels für Ihren Wärmestrahler.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Teleskop Ständer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Teleskopständer
- Bedienungsanleitung

Aufbau

1. Packen Sie den Ständer vorsichtig aus.
2. Drehen Sie das untere Stellrad gegen den Uhrzeigersinn etwas auf, bis sich das Dreibein problemlos bewegen lässt.
3. Klappen Sie das Dreibein möglichst weit auf, um einen stabilen Stand zu gewährleisten.
4. Drehen Sie das untere Stellrad im Uhrzeigersinn wieder fest zu.
5. Anschließend öffnen Sie die obere Stell-schraube gegen den Uhrzeigersinn.

6. Ziehen Sie die Teleskopstange auf die gewünschte Höhe heraus und stecken Sie den Sicherungsstift durch die Sperrlöcher.
7. Drehen Sie anschließend die obere Stell-schraube mit dem Uhrzeigersinn wieder fest.
8. Entfernen Sie dann den Klemmknauf am oberen Ende des Ständers durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und montieren Sie den Wärmestrahler wie in der Anleitung des Strahlers beschrieben.

Technische Daten

Höhe	110 - 180 cm
Gewicht	2,4 kg

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sempotec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce support télescopique. Stabilité et mobilité : profitez des qualités de cet accessoire conçu pour votre chauffage radiant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support télescopique
- Mode d'emploi

Montage

1. Déballez avec précaution le support.
2. Tournez la molette de réglage inférieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le trépied puisse être bougé facilement.
3. Déployez le trépied aussi largement que possible, afin de garantir une bonne stabilité.
4. Revissez solidement la molette de réglage inférieure.
5. Tournez la molette de réglage supérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

6. Dépliez la perche télescopique jusqu'à la hauteur souhaitée, et insérez la goupille de verrouillage dans le trou prévu à cet effet.
7. Revissez solidement la molette de réglage supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre.
8. Retirez alors le pommeau de blocage situé à l'extrémité supérieure du support en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
9. Fixez ensuite le chauffage radiant comme décrit dans la notice de celui-ci.

Caractéristiques techniques

Hauteur	110 à 180 cm
Poids	2,4 kg

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une

mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez ce produit hors de la portée et des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !