

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Eck-Ablage mit Saugnapf-Halterung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Eck-Ablage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Halterung mit Ablagefläche
- 2 Saugnäpfe
- 2 Klebflächen für Saugnäpfe
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Wasserwaage

Produktvarianten

- NX-9052: Gitter-Regal mit doppelter Ablage und Saugnapf-Halterung, Edelstahl
- NX-9056: Gitter-Regal mit Handtuch-Halter und Saugnapf-Halterung, Edelstahl

Produktdaten

Maße (cm)	
NX-9049	36,8 x 27 x 14,1
NX-9052	36,9 x 17,9 x 50
NX-9056	32 x 14,3 x 19,4

Montage


1. Entfernen Sie die Schutzfolie der Saugnäpfe.
2. Reinigen Sie die Stelle, an der Sie die Saugnäpfe anbringen möchten, und die Saugnäpfe mit einem fusselfreien, angefeuchteten Tuch von Staub und Schmutz.
3. Trocknen Sie die Saugnäpfe mit einem fusselfreien Tuch ab.



HINWEIS:

Beide Oberflächen müssen frei von Fremdkörpern sein.

4. Setzen Sie die Haken der Saugnapf-Halterung an den Haltearmen der Ablage ein. Ziehen Sie die Saugnapf-Halterung dann fest nach oben, bis die Haken in den Haltearmen einrasten.



5. Überprüfen Sie, ob alle Haken richtig eingerastet sind.



HINWEIS:

Falls Sie die Eck-Ablage extra sicher anbringen möchten, befestigen Sie die Klebflächen an den Saugnäpfen.

6. Positionieren Sie die Eck-Ablage gerade und komplett waagrecht an der gewünschten Stelle an. Nehmen Sie dabei eine Wasserwaage zu Hilfe.



HINWEIS:

Es dürfen sich keine Fugen unter den Saugnäpfen oder Klebflächen befinden.

7. Drücken Sie die Saugnäpfe bzw. Klebflächen fest an die Wand.
8. Fixieren Sie die Position, indem Sie die Hebel der Saugnäpfe nach oben klappen, bis sie flach anliegen.



9. Ihre Eck-Ablage ist nun einsatzbereit.
Platzieren Sie vorsichtig die gewünschten
Objekte darauf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.carlo-milano.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi cette étagère d'angle avec support à ventouse.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support avec surface
- 2 ventouses
- 2 surfaces adhésives pour ventouse
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) : niveau à bulle

Variantes du produit

- NX9052 : panier de douche deux étages en acier inoxydable avec fixation ventouse
- NX9056 : panier de douche avec porte-serviettes et ventouse en acier inoxydable

Caractéristiques du produit

Dimensions (cm)	
NX9049	36,8 x 27 x 14,1
NX9052	36,9 x 17,9 x 50
NX9056	32 x 14,3 x 19,4

Montage


1. Retirez le film de protection des ventouses.
2. À l'aide d'un chiffon non pelucheux et humide, enlevez la poussière et la saleté sur les ventouses et à l'endroit où vous voulez les fixer.
3. Séchez les ventouses avec un chiffon non pelucheux.



NOTE :

Les deux surfaces doivent être exemptes de corps étrangers.

4. Insérez les crochets du support à ventouse dans les bras de la surface. Tirez ensuite fermement le support à ventouse vers le haut jusqu'à ce que les crochets s'enclenchent dans les bras de la surface.



5. Vérifiez que les crochets sont bien enclenchés.



NOTE :

Pour fixer plus solidement l'étagère d'angle, collez les surfaces adhésives à la ventouse.

6. Placez le panier d'angle horizontalement à l'endroit désiré. Pour vous aider, prenez un niveau à bulle.



NOTE :

N'appliquez pas la ventouse sur des joints ou des surfaces adhésives.

7. Appuyez fermement les ventouses ou les surfaces adhésives contre le mur.
8. Fixez la ventouse en repliant son levier vers le haut, jusqu'à ce qu'il soit à plat.



9. Le panier d'angle est alors prêt à l'emploi.
Posez les objets de votre choix dessus.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages

- (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.