

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Wandhalterung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Wandhalterung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Halterung / Haken
- Saugnapf
- 2 Becher (NX-9051)
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NX-9050: Wandhalterung für Zahnpasta,
Zahnbürsten und Rasierer

NX-9051: Wandhalterung mit Becherhalter

NX-9053: Wandhalterung mit Zeitschrift-
und Smartphone-Ablage

NX-9054: Wand-Handtuchhalter, 2 Haken

NX-9055: Wand-Handtuchhalter, 1 Haken


Produktdaten

Maße (mm)	
NX-9050	154 x 60 x 176
NX-9051	179 x 86 x 150
NX-9053	184 x 101 x 244
NX-9054	58 x 47 x 153
NX-9055	75 x 37 x 153


Montage

1. Bringen Sie den Saugnapf an der Halterung an, indem Sie die zwei Haken unter die gewünschte Stange halten und den Saugnapf dann nach oben ziehen, bis die Haken sicher einrasten.


NX-9050:




NX-9051:




NX-9053:



NX-9054:



NX-9055:



2. Reinigen Sie die Stelle der Wand, an der Sie die Halterung anbringen möchten von Staub und Fett.



HINWEIS:

Bringen Sie den Saugnapf auf möglichst glatten, ebenen Oberflächen an.

3. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Saugnapf ab und legen Sie ihn an der gewünschten Stelle an der Wand an.
4. Drücken Sie den Saugnapf gegen die Wand und klappen Sie den Hebel des Saugnapfs nach oben, bis er flach am Saugnapf anliegt.

5. NX-9051:

Setzen Sie die Becher in die Halterung ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.carlo-milano.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support mural.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support et crochet
- Ventouse
- 2 gobelets (NX-9051)
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX-9050 : Support à ventouse pour brosse à dents et dentifrice
- NX-9051 : Support mural avec gobelets
- NX-9053 : Porte-revues mural avec compartiment smartphone
- NX-9054 : Porte-serviette 2 crochets
- NX-9055 : Porte-serviette 1 crochet


Caractéristiques du produit

Dimensions (mm)	
NX-9050	154 x 60 x 176
NX-9051	179 x 86 x 150
NX-9053	184 x 101 x 244
NX-9054	58 x 47 x 153
NX-9055	75 x 37 x 153


Montage

1. Fixez la ventouse sur le support en maintenant les deux crochets sous la barre de votre choix puis tirez la ventouse vers le haut jusqu'à ce que les crochets s'enclenchent correctement.


NX-9050 :




NX-9051 :




NX-9053 :



NX-9054 :



NX-9055 :



2. Nettoyez la poussière et la graisse de la surface du mur sur laquelle vous souhaitez fixer le support.



NOTE :

Fixez la ventouse sur une surface aussi lisse et plane que possible.

3. Retirez le film protecteur de la ventouse et placez-la au mur, à l'endroit où vous souhaitez l'installer.

4. Appuyez la ventouse contre le mur et abaissez le levier de la ventouse jusqu'à ce qu'il repose à plat sur la ventouse.

5. **NX-9050 :**

Convient également pour accrocher un rasoir manuel.

6. **NX-9051 :**

Insérez les gobelets dans le support.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à la chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.