

Estimado cliente,

Gracias por comprar esta cadena ligera envolvente para árbol de Navidad, que es particularmente adecuada para decorar un árbol de Navidad en la casa o al aire libre.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nueva cadena ligera para árbol de Navidad de manera óptima.

alcance de entrega

- Cadena ligera del tiro del árbol de Navidad
- operación manual

Variantes de producto

- NX-9120: Cadena ligera para árbol de Navidad con 6 guirnaldas y 180 LED, IP44
- NX-9121: Cadena ligera para árbol de Navidad con 6 guirnaldas y 240 LED, IP44
- NX.9122: Cadena ligera para árbol de Navidad con 8 guirnaldas y 320 LED, IP44

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación		230 V CA 50 Hz
poder	NX-9120	4,8 W
	NX-9121	5 W
	NX-9122	6 W
clase de protección		IP44
Numero de LEDs	NX-9120	180
	NX-9121	240
	NX-9122	320
Distancia entre los LED		7 cm
Numero de cadenas	NX-9120	6
	NX-9121	8
	NX-9122	8
Peso	NX-9120	318
	NX-9121	456 gramos
	NX-9122	484 g

Instalación

1. Saque las luces de colores del embalaje.
2. Coloque la corona, por ejemplo, sobre la parte superior del árbol de Navidad.
3. Desenrolle las luces de colores individuales y colóquelas en la posición deseada.

**¡PELIGRO!**

La cadena ligera no debe estar conectada a la red eléctrica mientras está en el embalaje. La cadena ligera no debe estar conectada eléctricamente a ninguna otra cadena ligera.

utilizar

Para encender la cadena de luz, inserte el enchufe en un enchufe. Si desea volver a apagar las lámparas, desenchufe el enchufe de red.

**NOTA:**

Las lámparas no son intercambiables.

**¡PELIGRO!**

El producto no debe usarse sin todos los anillos de sellado en su lugar.

Limpieza y almacenaje

Siempre desconecte el enchufe antes de limpiar. Limpiar la cadena ligera solo con un paño seco y nunca con un paño húmedo o agentes limpiadores agresivos, ya que pueden dañarla. Mantenga las luces de hadas limpias y protegidas de la luz solar en un lugar seco y fresco en el embalaje original.

Información general de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones de seguridad al usar.
- Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así como los accesorios, presentan daños.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes.
- Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de averías durante el funcionamiento, - antes de limpiar el dispositivo.
- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que el producto se opere desde una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- El producto está diseñado para su uso en hogares privados y no para uso comercial.

- Al colocar las luces de colores en los edificios, no se pueden usar clavos ni grapas.
- El producto solo puede utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.
- Los LED no deben entrar en contacto con materiales fácilmente inflamables como techos, telas o persianas.
- Mantenga a los niños alejados del producto y vigílelos.
- El producto no es adecuado para iluminación de habitaciones ni para instalación y funcionamiento permanentes.
- No cuelgue ningún objeto sobre el producto ni lo cubra.
- Evite dañar el aislamiento al colocar las luces de colores.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor.
- Los LED no deben tocar ningún cable.
- Apague el producto si no lo va a utilizar durante un largo período de tiempo o si lo deja desatendido.
- Asegúrese de que el producto esté apagado antes de agregarlo, quitarlo o moverlo a otra ubicación.
- La cadena ligera no debe estar conectada a la red eléctrica si todavía está en el embalaje.
- No utilice la cadena ligera si está cubierta o colocada en una pared / superficie.
- Las lámparas de la cadena de luces no son intercambiables.
- Nunca conecte esta cadena de luces eléctricamente a otras luces de cadena.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado.
- Para uso en interiores y al aire libre. Solo para fines domésticos y similares.
- Advertencia: esta cadena de luces no debe usarse sin los anillos de sellado correctamente colocados.
- Esta cadena de luces no es adecuada para fines de iluminación.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por el presente que los productos NX-9120-675, NX-9121-675 y NX-9122-675 cumplen con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y de la Directiva de Baja Tensión 2014/35 / UE.



Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.lunartec.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.