

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa catena leggera avvolgente per albero di Natale, particolarmente adatta per decorare un albero di Natale in casa o all'aperto.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale la nuova catena leggera per albero di Natale.

portata di consegna

- Catena leggera di lancio dell'albero di Natale
- manuale operativo

Varianti di prodotto

- NX-9120: catena luminosa da lancio per albero di Natale con 6 ghirlande e 180 LED, IP44
- NX-9121: catena luminosa da lancio per albero di Natale con 6 ghirlande e 240 LED, IP44
- NX-9122: catena luminosa avvolgente per albero di Natale con 8 ghirlande e 320 LED, IP44

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica		230 V CA 50 Hz
energia	NX-9120	4,8 W
	NX-9121	5 W.
	NX-9122	6 W.
Classe di protezione		IP44
Numero di LED	NX-9120	180
	NX-9121	240
	NX-9122	320
Distanza tra i LED		7 cm
Numero di catene	NX-9120	6
	NX-9121	6
	NX-9122	8
Peso	NX-9120	318
	NX-9121	456 g
	NX-9122	484 g

Installazione

1. Togli le lucine dalla confezione.
2. Posiziona la ghirlanda, ad es. Sopra l'albero di Natale.
3. Srotolare le singole lucine e posizionarle nella posizione desiderata.



PERICOLO!

La catena leggera non deve essere collegata alla rete elettrica mentre è nell'imballo. La catena leggera non deve essere collegata elettricamente a nessun'altra catena leggera.

uso

Per accendere la catena leggera, inserire la spina di alimentazione in una presa. Se si desidera spegnere nuovamente le lampade, scollegare la spina di alimentazione.



NOTA:

Le lampade non sono intercambiabili.



PERICOLO!

Il prodotto non deve essere utilizzato senza tutti gli anelli di tenuta in posizione.

Pulizia e conservazione

Staccare sempre la spina di alimentazione prima della pulizia. Pulire la catena leggera solo con un panno asciutto e mai con un panno umido o detersivi aggressivi, poiché potrebbero danneggiarla. Conserva le lucine pulite e al riparo dalla luce solare in un luogo fresco e asciutto nella confezione originale.

Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde.
- Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di guasti durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Il prodotto è inteso per uso domestico privato e non per uso commerciale.
- Quando si attaccano le lucine agli edifici, non è possibile utilizzare chiodi o graffette.

- Il prodotto può essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito.
- I LED non devono entrare in contatto con materiali facilmente infiammabili come soffitti, tessuti o tende.
- Tenere i bambini lontani dal prodotto e sorvegliarli.
- Il prodotto non è adatto per l'illuminazione della stanza o per l'installazione e il funzionamento permanenti.
- Non appendere alcun oggetto sul prodotto né coprirlo.
- Evita di danneggiare l'isolamento quando attacchi le lucine.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore.
- I LED non devono toccare alcun cavo.
- Spegnerne il prodotto se non lo si utilizza per un lungo periodo di tempo o se lo si lascia incustodito.
- Assicurati che il prodotto sia spento prima di aggiungerlo / rimuoverlo o spostarlo in un'altra posizione.
- La catena leggera non deve essere collegata alla rete elettrica se è ancora nell'imballo.
- Non utilizzare la catena leggera se è coperta o appoggiata su un muro / superficie.
- Le lampade nella catena di luci non sono intercambiabili.
- Non collegare mai elettricamente questa stringa di luci ad altre luci di stringa.
- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito.
- Per uso interno ed esterno. Solo per uso domestico e simili.
- Avvertenza: questa serie di luci non deve essere utilizzata senza gli anelli di tenuta in posizione.
- Questa serie di luci non è adatta per scopi di illuminazione.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara con la presente che i prodotti NX-9120-675, NX-9121-675 e NX-9122-675 sono conformi alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e della Direttiva Bassa Tensione 2014/35 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.lunartec.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.