

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses 15in1-Multitools. So haben Sie platzsparend einen kleinen Werkzeugkasten am Gürtel.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Multitool optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 15in1-Multitool
- Nylon-Tasche
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

- 15 Werkzeuge
- Maße zusammengeklappt:
2,9 x 10 x 1,2 cm
- Gewicht: 144 g

Produktdetails

1. Zange
2. Spitzzange
3. Drahtschneider
4. Feile / Fisch-Entschupper /
Haken-Entferner / Mini-Zoll-Lineal
5. Kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher
6. Kleiner Schlitz-Schraubendreher
7. Dosenöffner
8. Großer Schlitz-Schraubendreher /
Flaschenöffner
9. Mittlerer Schlitz-Schraubendreher
10. Drop-Point-Klinge
11. Messer

Verwendung

Klappen Sie Ihr Multitool auf und das entsprechende Werkzeug aus. Klappen Sie dann die Griffhälften wieder zusammen, so dass nur das gewünschte Werkzeug aus dem Griff herausragt.

**ACHTUNG!**

Gehen Sie beim Ausklappen der Werkzeuge vorsichtig vor. Einige der Werkzeuge haben scharfe Schneiden (Messer, Säge) – Verletzungsgefahr!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser. Trocknen Sie es im Anschluss sorgfältig ab.
- Klappen Sie nie mehr als ein Werkzeug mit scharfer Kante oder Schneide auf.
- Rennen Sie nicht mit dem Werkzeug in der Hand, insbesondere nicht, wenn ein Werkzeug aufgeklappt ist, das über scharfe Kanten oder Schneiden verfügt.
- Dieses Werkzeug ist kein Spielzeug.
- Halten Sie Kinder fern von diesem Werkzeug. Bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sempotec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet outil multifonction 15 en 1.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Outil multifonction
- Étui en nylon
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

- 15 outils
- Dimensions (replié) : 2,9 x 10 x 1,2 cm
- Poids : 144 g

Description du produit

1. Pince
2. Pince à bec
3. Pince coupante
4. Lime / Écaillleur de poisson / Dégorgeoir / Règle graduée en pouces
5. Petit tournevis plat
6. Petit tournevis cruciforme
7. Ouvre-boîte
8. Grand tournevis plat / Ouvre-bouteille
9. Tournevis plat de taille moyenne
10. Lame de type drop-point
11. Couteau

Utilisation

Ouvrez votre outil multifonction et dépliez l'outil que vous souhaitez utiliser. Refermez ensuite les deux parties du manche l'une contre l'autre de manière à ce que seul l'outil choisi sorte du manche.

**ATTENTION !**

Soyez très prudent lorsque vous dépliez l'outil. Certains outils sont munis de lames aiguisées (couteau, scie). Risque de blessures !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Séchez-le ensuite soigneusement.
- Ne dépliez pas plus d'un seul outil avec des bords coupants ou une lame.
- Ne courez pas avec cet ustensile à la main, et ce en particulier lorsqu'un outil muni de bords tranchants ou de lames et déplié.
- Ceci n'est pas un jouet ! Conservez cet outil hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !