

Estimado cliente,

gracias por comprar este Conjunto de reequipamiento para su Hoverboard. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar este Conjunto de reequipamiento de forma óptima.

alcance de entrega

- Biela con Soporte de asiento
- Biela con Reposapiés
- 2x asas
- 2x contratuerca grande
- 8 tuercas de seguridad pequeñas
- 4x tornillos M8, 50 mm
- 4x tornillos M8, 20 mm
- 4x arandelas de metal
- 4 x arandelas de goma
- Tornillo de ajuste
- llave Allen
- 2x llaves de boca abierta
- 2x correas de fijación
- 2 ParCorreas de repuesto
- operación manual

Productodaten

Capacidad de carga	100 kilogramos
Adecuado Hoverboard-Tamaños	a 8 pulgadas
Dimensiones (LxAncho x alto)	85 X50 X31 cm
Peso	Cuarto, 5 kg


Detalles de producto



1. Hoverboard (no incluido en la entrega)
2. Asiento
3. Encargarse de
4. Biela con soporte de asiento
5. Biela con reposapiés

Instalación

1. Atornille el asiento con 4 tornillos (M8, 20 mm) en el soporte del asiento. Para hacer esto, inserte los tornillos en los agujeros desde arriba. S. entonces atornillar desde abajo. Bloquee las tuercas con el lado ranurado hacia el asiento. utilizar esta Llave hexagonal para atornillar y la llave Allen para sujetar la tuerca.



2. Deslice las dos bielas entre sí. Las aberturas apuntan hacia arriba. Deslice las barras a la longitud que desee. Coloque las aberturas de las dos varillas una encima de la otra y atornille las Ajusteenroscar.



3. Coloque las asas en los soportes de las correas de fijación. Utilice 4 tornillos (M8, 50 mm) y 4 contratuercas. Sostenga las tuercas con la llave Allen mientras aprieta los tornillos con la llave Allen.



4. Coloque una arandela de goma en el eje (4). Coloque una arandela de metal en la goma. Arandela (3). Coloque las asas. Primero coloque una arandela de goma (2) y luego una arandela de metal (1) en el otro lado. Gire la tuerca de bloqueo. Levántelo y apriételo.



utilizar

¡PELIGRO!
¡Compruebe las correas antes de cada viaje!
Antes de conducir, asegúrese de que las correas estén bien apretadas. Apriete las correas con regularidad durante el uso.

Por su propia seguridad, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- **Los cinturones están desgastados. También pueden desgastarse en poco tiempo, según el tamaño de la tabla y la superficie.**
- **Dependiendo de la superficie y el modelo de scooter utilizado en relación con el estilo de conducción individual, el cinturón puede desgastarse después de un corto tiempo en el peor de los casos. Si las cintas están dañadas, no deben volver a usarse y deben reemplazarse de inmediato.**
- **evitar aceleraciones excesivas o frenando demasiado fuerte.**
- **Dependiendo de la holgura del tablero, puede entrar en contacto con el suelo y dañar las correas. En tal caso, reemplace las cintas inmediatamente.**
- **¡Atención, riesgo de accidente!**


Ajuste el dispositivo a la longitud deseada. Para hacer esto, gire el tornillo de mariposa todo el camino y tire del Biela con reposapiés a la longitud deseada. Trae los agujeros el uno al otro y joder el Tornillo de ala firmemente de nuevo.

Adjunte su Hoverboard debajo del dispositivo. Para hacer esto, apáguelo y colóquelo sobre el asiento. Entonces haz los dos Correas de velcro a derecha e izquierda a su alrededor Hoverboard alrededor. Páselo por los ojales de metal y asegúrelo en su lugar.


controlar

¡PELIGRO!
Use equipo de protección y use el dispositivo solo en una superficie adecuada (consulte las instrucciones de seguridad)!


Presione las manijas hacia abajo al mismo tiempo para avanzar.




Tire de las manijas hacia arriba al mismo tiempo para frenar o retroceder.



Tire hacia arriba de la manija izquierda mientras presiona la manija derecha hacia abajo para conducir a la izquierda.



Tire de la manija derecha hacia arriba mientras presiona la manija izquierda hacia abajo para conducir hacia la derecha.



instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- No guarde el dispositivo en lugares donde estará expuesto a la luz solar directa, el calor o la humedad durante mucho tiempo.
- Utilice el dispositivo solo con equipo de protección como casco, guantes, así como coderas y rodilleras.
- No utilice el dispositivo en el tráfico.
- No utilice el dispositivo en suelos húmedos o resbaladizos, por ejemplo, en carreteras con barro o hielo o en carreteras de grava.
- No utilice el dispositivo en días lluviosos.
- No utilice el dispositivo en carreteras con mucho tráfico o caminos muy transitados.
- Maneja lento.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Instrucciones de seguridad para scooters eléctricos

El scooter eléctrico funciona con una batería. Tenga especial cuidado al manipularlo. Si la batería se calienta mucho, apague el scooter eléctrico inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente autorizado.



¡PELIGRO!

**¡Este vehículo no está permitido bajo STVZO!
¡No lo use en el tráfico!
¡No lo use para saltos o acrobacias!
¡No lo use cuando esté mojado o resbaladizo!
¡No lo use bajo la influencia de drogas o alcohol!
Evite el suelo sin pavimentar.
No conduzca más rápido de lo recomendado.
No cargue el dispositivo más de lo permitido.**



¡PELIGRO!

Este vehículo solo puede usarse en propiedad privada o en áreas designadas como áreas de juego o parques. Cuando lo use en áreas públicas, preste especial atención y siga las regulaciones locales. Los menores solo pueden utilizar el vehículo bajo la supervisión de un adulto.



NOTA:

Se debe tener mucho cuidado al usar el vehículo, ya que requiere habilidad para evitar caerse o chocar, lo que podría resultar en lesiones personales.



¡PELIGRO!

Las personas con problemas visuales, de equilibrio, coordinación, reflejos, musculares o óseos no pueden utilizar este vehículo.



NOTA:

Este vehículo solo se puede utilizar con el equipo de protección adecuado, como casco, guantes, rodilleras, coderas y calzado resistente. ser usado.

Información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) a muchos de los nuestros productos como encontrar manuals actualizados si es necesario en el sitio web:

www.speeron.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.