

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Ski- und Snowboard-Brille. Die kratzfesteste Brille ist zum Schutz vor Sonne, Wind, Schnee und Kälte konzipiert. Sie ist mit einer Panorama-Sicht sowie einem Beschlag-Schutz ausgestattet und verfügt über eine Zwei-Wege-Entlüftung. Sie ist zudem verspiegelt, rutschfest und für das Tragen mit einem Helm geeignet. Der verarbeitete Doppel-Layer-Schaum verhindert Druckstellen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Brille optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Brille
- Hartschalen-Case
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Norm	EN 174 : 2001
Filterkategorie	CAT3
Beschichtung	Antibeschlag
Optische Klasse	2
Maße (BxHxT)	18 x 9,3 x 8 cm
Gewicht	95 g

Brillenglas einsetzen

Das Brillenglas wird mit 9 kleinen Haken am Rahmen befestigt. Es befinden sich jeweils 2 Haken an den Seiten und der Oberseite des Glases. Über der Nase sowie rechts und links daneben befindet sich jeweils 1 Haken.



Diese Haken müssen in den entsprechenden Öffnungen des Rahmens einrasten. Um das Brillenglas einzusetzen, beginnen Sie mit dem Haken über der Nase. Setzen Sie ihn an der Öffnung an und drücken Sie ihn hinein bis er hörbar einrastet. Fahren Sie auf gleiche Weise mit den beiden Haken rechts und links von der Nase fort.

Als nächstes befestigen Sie die Seiten des Glases. Bitte beachten Sie, dass sich zwischen den beiden Haken jeweils ein Vorsprung befindet, der in den Rahmen hinein geschoben werden muss.



Beginnen Sie auf den Seiten jeweils mit dem unteren Haken. Setzen Sie ihn an der entsprechenden Öffnung an und drücken Sie ihn hinein. Drücken Sie auf gleiche Weise den oberen Haken in den Rahmen. Beachten Sie, dass dabei der Vorsprung auf dem Rahmen aufliegt. Biegen Sie dann den Rahmen ein wenig, um den Vorsprung in seine Halterung zu drücken.

Befestigen Sie zuletzt die beiden Haken auf der Oberseite des Glases am Rahmen. Biegen Sie den Rahmen so, dass sich die Haken an den jeweiligen Öffnungen befinden und drücken Sie sie hinein.

Drehen Sie anschließend die Brille um und prüfen Sie an der Innenseite, dass alle Haken korrekt eingerastet sind.

Verwendung



ACHTUNG!

Verwenden Sie die Ski- und Snowboard-Brille nicht im Straßenverkehr.

Das Brillenglas gehört zur Kategorie 1 und filtert UV-A- und UV-B-Strahlen zu 100%. Das Glas ist leicht getönt und besitzt eine Licht-Transmission von 43-80%.

Das Brillenglas ist beschichtet, um ein Beschlagen während des Tragens zu verhindern. Um die Beschichtung nicht zu

beschädigen, verwenden Sie zur Reinigung nur spezielle Brillenputztücher.


Achten Sie beim Aufsetzen und Tragen der Ski- und Snowboard-Brille darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch den Helm oder Textilien blockiert sind.

Brillenglas entfernen

Um das Brillenglas aus dem Rahmen zu entfernen, drücken Sie die einzelnen Haken aus ihrer Halterung heraus. Beginnen Sie dabei mit dem unteren Haken auf einer Seite. Setzen Sie auf der Glas-Innenseite einen Finger auf Höhe des Hakens an. Achten Sie dabei darauf, den Finger so nah wie möglich am Rahmen zu platzieren und drücken Sie den Haken aus der Öffnung.

Drücken Sie auf diese Weise auch alle anderen Haken aus dem Rahmen. Setzen Sie den Vorgang mit den Haken auf der Oberseite fort. Drücken Sie anschließend die Haken auf der anderen Seite und dann die Haken rechts und links neben der Nase heraus. Als letztes drücken Sie den Haken über der Nase aus dem Rahmen.

Reihenfolge:



Reinigung und Pflege

Lassen Sie die Brille nach dem Gebrauch zunächst trocknen – wählen Sie hierfür einen gut belüfteten Platz, ohne direkte Sonneneinstrahlung und andere Wärmequellen.

Sie können die Brille mit Brillenputztüchern reinigen – reiben Sie dazu die Brillengläser mit kreisenden Bewegungen ab. Sie



können die Brille auch mit einem angefeuchteten Tuch reinigen, auf das Sie gegebenenfalls ein wenig neutrales Reinigungsmittel geben können.

Reinigen Sie die Brille nicht in Wasser, da der verarbeitete Doppel-Layer-Schaum sehr schlecht trocknet und porös werden kann.

Sie können die Brille im Hartschalen-Case aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Produkt oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Die Brille ist nicht als Schutzbrille geeignet.
- Achtung! Verwenden Sie die Brille nicht im Straßenverkehr.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9364-675 in Übereinstimmung mit der PSA-Richtlinie 89/686/EWG befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9364 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.speeron.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce masque de ski. Ce masque solide vous protège du soleil, du vent, de la neige et même du froid. Il vous offre un large champ de vision ainsi qu'une protection antibuée, et est pourvu d'une ventilation à double sens. Réfléchissant et antidérapant, le masque peut être en plus porté avec un casque. Le double rembourrage en mousse rend le port plus confortable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Masque
- Étui rigide
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Norme	EN 174 : 2001
Catégorie de filtre	CAT3
Revêtement	Antibuée
Classe optique	2
Dimensions (L x H x P)	18 x 9,3 x 8 cm
Poids	95 g

Mettre le masque en place

Le masque de ski est fixé grâce à 9 petits crochets sur le cadre. Les côtés et la partie supérieure de verre comportent à chaque fois 2 crochets. La partie autour du nez ainsi que les parties à droite et à gauche comportent à chaque fois 1 seul crochet.



Ces crochets doivent être insérés dans les ouvertures correspondantes du cadre. Pour installer le verre du masque,

commencez par le crochet du nez. Placez-le sur l'ouverture et appuyez-le dedans jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible. Procédez de la même manière avec les deux crochets à droite et à gauche du nez.

Fixez ensuite les côtés du masque. Notez qu'une saillie se trouve à chaque fois entre deux crochets ; elle doit être enfoncée dans le cadre.



Sur les côtés, commencez avec les crochets du bas. Placez-le sur l'ouverture correspondante et appuyez-le dedans. Procédez de la même manière pour les crochets supérieurs. Assurez-vous que les saillies reposent bien sur le cadre. Tordez légèrement le cadre si besoin pour enfoncer la saillie dans son logement. Pour finir, fixez les deux crochets supérieurs du verre au cadre. Courbez le cadre de manière à ce que chaque crochet se trouve face à son ouverture et enfoncez-les dedans.

Retournez ensuite le masque et vérifiez de l'intérieur si tous les crochets sont bien enclenchés.

Utilisation

Placez le verre du masque dans le cadre. Commencez par l'ouverture pour le nez, continuez avec les côtés et terminez avec la partie supérieure. Si besoin, pliez légèrement le cadre pour y insérer le verre du masque. Assurez-vous de bien fixer le verre au cadre et veillez à ne pas endommager le verre.



ATTENTION !

N'utilisez pas le masque de ski pour conduire !

Le verre du masque appartient à la catégorie 1 et filtre les rayons UVA et UVB à 100 %. Le verre est légèrement teinté ; sa transmission lumineuse est de 43 à 80 %. Le revêtement du verre du masque est conçu pour empêcher la formation de buée pendant qu'il est porté. Afin de ne pas endommager le revêtement lors du nettoyage, n'utilisez que des chiffons essuie-verre en microfibre.


Lorsque vous enfiler et portez le masque de ski, assurez-vous que les ouvertures ne sont pas obstruées par un casque ou des vêtements.

Retirer le masque

Pour sortir le masque de son cadre, appuyez sur chaque crochet pour le sortir de son logement. Commencez avec les crochets inférieurs d'un côté. Placez un doigt sur l'intérieur du verre à hauteur du crochet. Veillez à placer votre doigt au plus près possible du cadre et appuyez légèrement pour sortir le crochet de l'ouverture.

Procédez de la même manière pour sortir tous les crochets du cadre. Poursuivez ce procédé avec les crochets de la partie supérieure. Appuyez ensuite sur les crochets de l'autre côté, puis sur les crochets à droite et à gauche du nez. Sortez en dernier le crochet du nez du cadre.

Ordre :



Nettoyage et entretien

Laissez d'abord le masque sécher après utilisation. Choisissez un endroit bien aéré. Évitez les endroits exposés aux rayons directs du soleil et à d'autres sources de chaleur. Nettoyez le masque avec un chiffon essuie-verre en microfibre. Frottez pour ce faire le verre en un mouvement circulaire. Vous pouvez également nettoyer le verre avec un chiffon humide et un peu de produit nettoyant neutre. Ne nettoyez pas le masque à l'eau : le double rembourrage en mousse risque de mal sécher et de devenir poreux. Rangez le masque dans l'étui rigide.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Ce masque ne peut pas servir de lunettes de protection !
- Le masque n'est pas conçu pour une utilisation au volant. N'utilisez jamais ce masque en conduisant. Risque d'accident !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9364 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 89/686/CEE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.