

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser 4in1-Steckdose. Legen Sie Ihr Smartphone in die Halterung und laden Sie bei freier Steckdose bequem über USB. Zur Orientierung im Dunkeln nutzen Sie einfach den automatisch beleuchteten LED-Ring. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die 4in1-Steckdose optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 4in1-Steckdose
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 Volt / 50 Hz
LED-Ring	1 Watt
Dämmerungs-Sensor	ja
Ausgänge	2 x USB (je 5 V, 2,1 A, gesamt max. 2,1 A) Steckdose (230 Volt / 50 Hz)
Farbe	schwarz
Maße (BxHxT)	11 x 12 x 8 cm
Gewicht	158 g

Produktdetails


1. Steckdose
2. Smartphone-Halterung
3. USB-Ladebuchsen

4. Netzstecker
5. Schiebe-Regler LED

Inbetriebnahme

1. Stecken Sie die 4in1-Steckdose in eine Steckdose. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Verwendung

1. Um zu laden, verbinden Sie Ihr Smartphone oder ein anderes aufzuladendes Gerät mit dem USB-Anschluss.
2. Um Ihr Smartphone o.Ä. abzulegen, platzieren Sie es in die dafür vorgesehene Halterung.
3. Stecken Sie einfach den Stecker eines Geräts in die Steckdose, um die diese zu nutzen.
4. Um den beleuchteten LED-Ring ein-/auszuschalten bzw. um den automatischen Modus einzustellen, schieben Sie den Schiebe-Regler auf die entsprechende Position.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.

- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9382-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9382 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette prise murale 4 en 1. Placez votre smartphone dans le support et rechargez-le par USB sans bloquer la prise murale. Orientez-vous dans le noir grâce à l'anneau lumineux LED qui s'allume automatiquement. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Prise murale 4 en 1
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Anneau lumineux LED	1 W
Détecteur d'obscurité	Oui
Sorties	2 USB (5 V / 2,1 A chacune, total max. : 2,1 A) 1 prise secteur (230 V / 50 Hz)
Coloris	Noir
Dimensions (L x H x P)	11 x 12 x 8 cm
Poids	158 g

Description du produit



- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Prise secteur | 4. Fiche d'alimentation secteur |
| 2. Support pour smartphone | 5. Réglage de l'anneau |
| 3. Port de chargement USB | |

Mise en marche

1. Branchez la prise murale USB 4 en 1 dans une prise d'alimentation. L'appareil est alors prêt à l'emploi.

Utilisation

1. Branchez votre smartphone ou tout autre appareil à recharger au port USB.
2. Rangez votre smartphone ou autre appareil dans le support prévu à cet effet.
3. Branchez le connecteur d'un appareil à la prise secteur pour pouvoir l'utiliser.
4. Placez le Réglage de l'anneau sur la position correspondante pour allumer, éteindre ou mettre l'anneau lumineux en mode Automatique.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas

l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.

- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9382 aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.