

## Estimado cliente,

Gracias por adquirir este foco LED inalámbrico. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nuevo foco LED.

## alcance de entrega

- Foco LED
- Material de montaje
- operación manual

### Adicionalmente requerido:

- 3 pilas AAA (por ejemplo, PX-1565)

## Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	3 pilas AAA
poder	2 semanas
Intensidad de luz	100 lm
Color claro	8.700 K, luz diurna blanca
Giratorio	360 °
Rango de sensor PIR	Hasta 3 m
Ángulo de detección del sensor PIR	120 °
Dimensiones (Ø x T)	90 x 90 mm
Peso	93 g (sin pilas)

## Variantes de producto

- NX-9383: Foco LED inalámbrico WL-410 con sensor de movimiento, giratorio 360 °, 100 lm, negro
- NX-9384: Foco LED inalámbrico WL-410 con sensor de movimiento, giratorio 360 °, 100 lm, blanco

## Insertar pilas

Retire el calentador de la carcasa. Abra el compartimiento de la batería girando la tapa en sentido antihorario hasta que las dos flechas estén una encima de la otra. Luego retire la tapa e inserte 3 pilas AAA. Preste atención a la polaridad correcta. Vuelva a cerrar el compartimento de la batería alineando las flechas y luego girando la tapa en sentido horario.

## Instalar focos

Quite la parte posterior del soporte y utilícelo como plantilla de perforación. Marque las tres aberturas en la pared deseada. Luego taladre agujeros en las marcas. Tenga cuidado de no dañar ninguna línea o cable. Inserte las clavijas y atornille los tornillos hasta que sobresalgan un poco. Ahora vuelva a colocar el foco en el soporte. Luego inserte el soporte en los tornillos y gírelos en el sentido de las agujas del reloj para apretarlos.

## utilizar

Deslice el interruptor a la posición deseada: ON: el foco LED está encendido permanentemente  
APAGADO: el foco LED está permanentemente apagado  
AUTO: el foco LED se enciende automáticamente durante 25 segundos cuando el sensor PIR detecta movimiento; después de 25 segundos, el foco LED se vuelve a apagar automáticamente.

## instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.

- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el producto.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

### Información importante sobre las baterías y su eliminación

Las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada. Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo.

- Las baterías recargables tienen un voltaje de salida más bajo que las baterías. En algunos casos, esto puede significar que un dispositivo requiere baterías y no funciona con baterías recargables.
- Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
- Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo tóquelos con guantes adecuados.

- No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego.
- Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención peligro de explosión!
- Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya siempre todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo.
- Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período prolongado.

### Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

### Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que los productos NX-9383-675 y NX-9384-675 cumplen con la Directiva de diseño ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU y la Directiva EMC 2014/30 /. UE se encuentran.

*Kurtasz, A.*

Gestión de la calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Introduzca el número de artículo NX-9383 o NX-9384 en el campo de búsqueda.

Información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como un manual posiblemente actualizado los libros se pueden encontrar en el sitio web:

**[www.luminea.info](http://www.luminea.info)**

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.