

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Flaschenhalters und Dosierers. Legen Sie bis zu vier Flaschen ein und dosieren Sie die Flüssigkeitsentnahme.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Flaschenhalter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Flaschenhalter
- 4 x Dosierer
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 6 x Schrauben
- 6 x Dübel
- Bohrmaschine
- Wasserwaage

Produktdaten

Dosiermenge	4 cl
Flaschengrößen	22 – 34,5 cm
Material	Aluminium, Kunststoff
Flaschenplätze	4
Maße (mm)	360 x 360 x 110
Gewicht	680 g

Produktdetails



- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Flaschenhalter | 4. Zugschraube |
| 2. Flasche (nicht enthalten) | 5. Dosierkopf |
| 3. Pfropfen | 6. Dosierer |

Montage



HINWEIS:


Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.

1. Nehmen Sie die Halterung als Schablone und zeichnen Sie sechs Bohrlöcher ein. Nehmen Sie eine Wasserwaage zu Hilfe.




ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!



2. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher. Setzen Sie Dübel in die Löcher ein.
3. Schrauben Sie die Halterung an die Wand. Achten Sie darauf, dass die Flaschenhalter nach unten zeigen.



Verwendung




HINWEIS:

Reinigen Sie die Dosierer vor dem ersten Gebrauch mehrmals gründlich wie unter **Reinigung** beschrieben.

Flasche einsetzen


1. Ziehen Sie die Zugschraube nach unten, um die Fixierung des Dosierers zu lösen. Ziehen Sie dann den Dosierer heraus.



2. Öffnen Sie die Flasche. Führen Sie den Pfropfen in den Flaschenhals ein. Achten Sie darauf, dass er fest sitzt.



3. Ziehen Sie mit einer Hand den Flaschenhalter nach oben. Schieben Sie mit der anderen Hand den Dosierer in die Aufnahme, so dass er sicher einrastet.



4. Lassen Sie den Flaschenhalter los.
5. Überprüfen Sie den sicheren Halt der Flasche.


Getränke ausschenken

1. Halten Sie das Glas unter den Dosierer.
2. Drücken Sie mit dem Glas den Dosierkopf nach oben. Es werden 4 cl des Flascheninhalts ausgeschenkt.



HINWEIS:

Je nach Flaschentyp kann es möglich sein, dass Sie den Dosierer per Hand auslösen müssen.



3. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Reinigung

Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, sollten Sie die Dosierer regelmäßig reinigen. Entnehmen Sie dazu die Flasche mit Dosierer, indem Sie die Zugschraube nach unten und den Flaschenhalter nach oben ziehen. Lassen Sie sich dabei ggf. von einer Person helfen. Ziehen Sie den Dosierer aus der Aufnahme heraus. Nehmen Sie ihn dann aus der Flasche. Sie können die Dosierer am silbernen Ring auseinander schrauben und alle Kunststoffteile in der Spülmaschine reinigen. Reinigen Sie die Gummidichtung mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Reinigen Sie die Dosierer regelmäßig wie unter **Reinigung** beschrieben.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce support mural pour bouteilles. Fixez jusqu'à quatre bouteilles, et dosez les boissons avec précision.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support pour bouteilles
- 4 doseurs
- Mode d'emploi


Accessoires requis (non fournis) :

- 6 vis
- 6 chevilles
- Perceuse
- Niveau à bulle

Caractéristiques du produit

Quantité par dosage	4 cl
Taille des bouteilles	de 22 à 34,5 cm
Composition	Aluminium, plastique
Emplacements pour bouteilles	4
Dimensions (mm)	360 x 360 x 110
Poids	680 g

Description du produit



- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Support pour bouteilles | 4. Vis |
| 2. Bouteille (non fournie) | 5. Tête de dosage |
| 3. Écoulement | 6. Doseur |

Montage




NOTE :
Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.


1. Utilisez le support comme gabarit et marquez les six trous à percer. Pour vous aider, utilisez un niveau à bulle.



ATTENTION !
Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit que vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !



2. Percez des trous aux endroits marqués. Enfoncez ensuite les chevilles dans les trous percés.
3. Vissez le support au mur. Veillez à ce que les supports pour bouteilles soient orientés vers le bas.




Utilisation



NOTE :
Avant la première utilisation, lavez plusieurs fois les doseurs comme indiqué dans le chapitre **Nettoyage**.

Fixer une bouteille

1. Tirez la vis vers le bas pour desserrer la fixation du doseur. Retirez ensuite le doseur.



2. Ouvrez la bouteille. Insérez l'écoulement dans le goulot de la bouteille. Veillez à ce qu'il soit fixé correctement.



3. D'une main, tirez le support de bouteille vers le haut. Avec l'autre main, poussez le doseur dans son logement, de manière à ce qu'il s'enclenche.



4. Relâchez le support.
5. Vérifiez que la bouteille tient bien en place.


Servir des boissons

1. Tenez un verre sous le doseur.
2. Avec le verre, pressez la tête du doseur vers le haut. 4 cl sont alors versés dans le verre.



NOTE :

Selon le type de bouteille, il peut être nécessaire de déclencher le doseur manuellement.



3. Si besoin, répétez le processus.

Nettoyage

Pour garantir le bon fonctionnement de ce support, il est recommandé de nettoyer régulièrement les doseurs. Pour cela, retirez la bouteille du doseur : tirez la vis vers le bas tout en tirant le support pour bouteille vers le haut. Si besoin, faites vous aider d'une tierce personne. Retirez le doseur de son logement. Retirez-le ensuite de la bouteille. Vous pouvez dévisser le doseur de la bague argentée, et nettoyer tous les éléments en plastique au lave-vaisselle. Nettoyez le joint avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Nettoyez les doseurs régulièrement, comme décrit sous **Nettoyage**.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

