

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Rohrreinigungs-Spirale. Befreien Sie Ihre verstopften Abflussrohre im Handumdrehen von Ablagerungen und hartnäckigen Rückständen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Rohrreinigungs-Spirale optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Rohrreinigungs-Spirale
- Bedienungsanleitung


Produktvarianten:

- Rohrreinigungs-Spirale, 5 Meter, Ø 9 mm
- Rohrreinigungs-Spirale, 3 Meter, Ø 6 mm

Technische Daten

Funktionsweise	mechanisch drehen
Einsatzort	Abflüsse, Spülen und Rohrleitungen
Material	verzinkter Stahl
Maße (L x Ø)	NX-9595: 5 m x 9 mm
	NX-9594: 3 m x 6 mm
Gewicht	NX-9595: 1,3 kg
	NX-9595: 410 g

Produktdetails



1. Handkurbel
2. Welle
3. Spitze

Verwendung



HINWEIS:

Die Anwendung ist nur für Abflussrohre hinter dem Siphon geeignet.

1. Führen Sie die Spitze in das verstopfte Abflussrohr ein und schieben Sie es so lange hinein, bis ein Widerstand kommt.
2. Drehen Sie an der Handkurbel mit wenig Druck im Uhrzeigersinn, bis die Spitze die Verstopfung löst.



HINWEIS:

Falls die Welle feststeckt, oder Sie einen Widerstand spüren, drehen Sie nicht weiter und erhöhen Sie nicht den Druck. Drehen Sie die Welle stattdessen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen vorsichtig daran. Anschließend fahren Sie wieder wie bei Punkt 2. fort und

wiederholen den Vorgang gegebenenfalls mehrere Male.

3. Sobald das Abflussrohr wieder frei ist, drehen Sie die Welle gegen den Uhrzeigersinn heraus und spülen das Rohr mit viel Wasser durch.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce furet pour plomberie. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Furet
- Mode d'emploi

Variantes du produit :

- Furet 5 m / Ø 9 mm
- Furet 3 m / Ø 6 mm

Caractéristiques techniques

Fonctionnement	Pivotement mécanique
Lieu d'utilisation	Conduit d'écoulement, éviers et tuyaux
Matériaux	Acier zingué
Dimensions (L x Ø)	NX9595 : 5 m x 9 mm
	NX9594 : 3 m x 6 mm
Poids	NX9595 : 1,3 kg
	NX9595 : 410 g

Description du produit


1. Manivelle 2. Flexible 3. Foret

Utilisation

NOTE :

L'application ne convient que pour les tuyaux d'écoulement situés derrière le siphon.

1. Insérez le foret dans le tuyau d'écoulement bouché et poussez-le jusqu'à sentir une résistance.
2. Tournez la manivelle avec une pression faible dans le sens horaire, jusqu'à ce que le foret perce l'obstacle.


NOTE :

Si le flexible est coincé ou si vous sentez une résistance, cessez de tourner et n'augmentez pas la pression. Faites tourner le flexible dans le sens antihoraire et tirez-le précautionneusement. Continuez ensuite comme décrit au point 2 ; répétez la procédure plusieurs fois si nécessaire.

3. Lorsque le tuyau d'écoulement est à nouveau libre, tournez le flexible dans le sens antihoraire et rincez le tuyau à l'eau courante.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode

d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !