

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Wand- und Deckenleuchte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Wand- und Deckenleuchte optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- 1 x Leuchte
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Stromversorgung	220 – 240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Helligkeit	780 Lm
Warmweißes Licht	3.000 K
Abstrahlwinkel	120°
Nennlebensdauer	25.000 Stunden
Schaltzyklen	12.500
Maße (Ø x H)	26 x 11 cm
Gewicht	282 g

### Montage



#### ACHTUNG!

**Lassen Sie Arbeiten an elektrischen Leitungen und Installationen elektrischer Geräte von qualifiziertem Fachpersonal durchführen!**



#### HINWEIS:

Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die Montage von Fachpersonal vornehmen.



#### ACHTUNG!

**Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!**

1. Nehmen Sie das Deckenleuchtglas vor der Montage ab, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Markieren Sie die Löcher für die Halterung an der Decke/Wand; Sie können hierfür die Halterung als Schablone verwenden.
3. Bohren Sie die entsprechenden Löcher und setzen Sie Dübel ein.

4. Befestigen Sie dann die Halterung mit Schrauben an der Decke/Wand.
5. Lassen Sie den Anschluss an die Stromversorgung von Fachpersonal vornehmen.
6. Schließen Sie die Birne an den Bewegungsmelder an, indem Sie die Kabel miteinander verbinden.
7. Befestigen Sie zum Abschluss das Deckenleuchtglas auf der Halterung, indem Sie es passend aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis es sicher fixiert ist.

### Verwendung

Die Leuchte verfügt über einen Licht- und PIR-Sensor. Sobald im Dunkeln eine Bewegung registriert wird, schaltet sich das Licht ein.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Leuchte darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder von elektromagnetischen Feldern installiert werden.
- Die Leuchte ist nicht dimmbar.
- Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie die Leuchte abhängen oder reinigen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9663-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

*Kurtasz, A.*

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9663 ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette applique/plafonnier à LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- 1 lampe
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Alimentation	220 – 240 V AC 50/60 Hz
Puissance absorbée	12 W
Luminosité	780 lm
Lumière blanc chaud	3000 K
Angle de rayonnement	120°
Durée de vie théorique	jusqu'à 25 000 h
Cycles de commutation	12 500
Dimensions (Ø x H)	26 x 11 cm
Poids	282 g

### Montage



#### ATTENTION !

**Les travaux sur des lignes électriques et l'installation d'appareils électriques doivent être effectués par un spécialiste qualifié.**



#### NOTE :

*Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux d'installation, faites effectuer le montage par un spécialiste.*



#### ATTENTION !

**Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**

1. Retirez le verre protecteur de la lampe avant le montage en le dévissant dans le sens antihoraire.
2. Marquez l'emplacement des trous à percer pour le montage du support au plafond/sur le mur. Vous pouvez pour cela utiliser le support comme gabarit.
3. Percez les trous correspondants et insérez les chevilles.
4. Vissez ensuite le support au plafond/au mur.
5. Faites effectuer le branchement à l'alimentation électrique par un professionnel qualifié.

6. Branchez les ampoules au détecteur de mouvement en reliant les câbles ensemble.
7. Pour finir, fixez le verre protecteur sur le support en le posant correctement et en vissant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fixé de façon sûre.

### Utilisation

Le luminaire est équipé d'un capteur de lumière et PIR. Dès qu'un mouvement est enregistré dans l'obscurité, la lumière s'allume.

### Consignes de sécurité générales

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers. // N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu. // Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. // Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé. // Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes ; il ne doit pas être utilisé pour transporter l'appareil. // Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité. // Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble. // Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel. // Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. // N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. // N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez pas le produit à

l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Le produit ne doit pas être installé à proximité de sources de chaleur ou de champs électromagnétiques. // La luminosité de la lampe n'est pas réglable. // Coupez le courant avant de décrocher ou de nettoyer la lampe. // Conservez le produit hors de portée des enfants ! // Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. // Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. // Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. // Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-9663 conforme aux directives actuelles 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE du Parlement Européen.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).