

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Profi-Highspeed-Springseils. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Profi-Highspeed-Springseil optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 Springseil
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Material Griffe	Alu
Material Seil	Kunststoffummantelter Draht
Maße	295 cm lang
Gewicht	120 g

Verwendung

Schrauben Sie die Schrauben auf und stellen Sie die Griffe auf die gewünschte Entfernung ein. Schrauben Sie die Schrauben wieder fest.


HINWEIS:

Achten Sie bei der Verwendung auf ausreichend Abstand zu anderen Personen und Gegenständen, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support
 Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette corde à sauter à haute vitesse. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 corde à sauter
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Composition des poignées	Aluminium
Composition de la corde	Fil métallique avec gaine en plastique
Dimensions	295 cm de long
Poids	120 g

Utilisation

Dévissez les vis et réglez la distance voulue pour les poignées. Resserrez fermement la vis.

**NOTE :**

Pendant l'utilisation, veillez à maintenir une distance suffisante par rapport aux autres personnes et aux objets, afin d'éviter tout dommage ou blessure.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !

- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !