

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo mini accendino a carbone elettrico per narghilè.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo mini accendino a carbone nel miglior modo possibile.

portata di consegna

- Mini accendino a carbone
- 4 piedini in gomma
- manuale operativo

Accessori opzionali

- NX-6798: carbone di cocco naturale di alta qualità per barbecue e barbecue, 1 kg
- NX-6799: carbone di cocco naturale di alta qualità per barbecue e barbecue, 3 kg
- NX-9950: carbone di cocco naturale premium per shisha, fuoco e griglia per barbecue, 3 kg, set di 2
- NX-9949: carbone di cocco naturale premium per shisha, fuoco e griglia per barbecue, 1 kg, set di 2

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	220-240 V CA, 50/60 Hz
Capacità di riscaldamento	500 W.
Batteria di riscaldamento	Ø 10 cm
Numero massimo di bricchette di carbone	7 °
Protezione contro il surriscaldamento	✓
Dimensioni	15,5 x 6 x 16 cm
Peso	438 g

Dettagli del prodotto



1. Interruttore on / off
2. Batteria di riscaldamento

Note importanti all'inizio

- Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini a partire dall'età di 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i pericoli che ne derivano.
- I bambini non possono giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontani dal dispositivo e dal cavo di collegamento.
- Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato. Non utilizzare il dispositivo senza supervisione.

- Questo dispositivo è inteso solo per uso domestico e simile, come ad esempio:
 - nelle cucine per i dipendenti nei negozi e Uffici,
 - nelle proprietà agricole,
 - dai clienti in hotel, motel e altri Strutture residenziali o
 - in bed and breakfast.
- Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. Verificare se la tensione di rete specificata sulla targhetta di identificazione corrisponde a quella della rete di alimentazione.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Pericolo! Durante il funzionamento, la temperatura della superficie tattile può essere molto alta. C'è il rischio di ustioni!
- Non immergere il mini accendino a carbone o il cavo di collegamento in acqua.
- Non tirare la linea di alimentazione su spigoli vivi.
- Non utilizzare la linea di alimentazione per il trasporto e proteggerla dal calore (piano di cottura / fiamme libere).

USO



NOTA:

Prima di utilizzare il mini accendino a carbone per la prima volta, azionarlo senza accessori per circa 30 minuti per rinforzare e proteggere così il rivestimento. Durante il processo potrebbe svilupparsi del fumo.

1. Attaccare i quattro piedini in gomma alla parte inferiore del mini accendino elettrico a carbone Shisha.
2. Posiziona l'accendino su una superficie piana, stabile e resistente al calore. Lascia abbastanza spazio su tutti i lati e verso l'alto.
3. Collega il mini accendino a carbone alla rete elettrica.
4. Accendi la brace.



NOTA:

Guarda le braci in ogni momento e girale se necessario.


5. Utilizzare l'interruttore on / off per accendere (posizione I) e spegnere (posizione 0) l'accendino a carbone.
6. Spegnerlo il mini accendino a carbone dopo l'uso e scollegarlo dall'alimentazione.

Pulizia e cura

Prima di pulire, staccare la spina di alimentazione e lasciare raffreddare completamente il dispositivo.

- È possibile pulire le superfici con un panno morbido e umido su cui applicare, se necessario, un detergente delicato.
- Non utilizzare detersivi aggressivi o aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie.
- Non immergere l'accendino a carbone elettrico in acqua o altri liquidi.

Istruzioni di sicurezza



- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle consultare in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!

- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta anche da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno, non utilizzarlo all'aperto.
- Verificare ogni volta che il dispositivo non sia danneggiato prima di utilizzarlo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando non lo si utilizza o prima di pulirlo.
- **ATTENZIONE** Rischio di ustioni! Il dispositivo diventa molto caldo durante l'uso. Assicurarsi assolutamente di non entrare in contatto con parti riscaldate durante e dopo l'utilizzo del dispositivo.
- Trasportare o riporre il dispositivo solo quando si è completamente raffreddato.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso domestico.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie per evitare che il dispositivo si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione per spostare il dispositivo.
- Posare il cavo in modo che non sia schiacciato o attorcigliato e non venga a contatto con superfici calde.
- Posizionare sempre il dispositivo su una superficie asciutta, piana, solida e resistente al calore con spazio su tutti i lati e spazio verso l'alto.
- Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore come fornelli o forni per evitare danni al dispositivo. Non utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino a una fonte di gas.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento! Il dispositivo non deve essere spostato durante il funzionamento.
- Il dispositivo non deve mai essere installato e utilizzato in prossimità di materiali facilmente infiammabili (tende, tessuti, ecc.).
- Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo durante il funzionamento. Non collocare materiali infiammabili (cartone, plastica, carta, ecc.) Sopra o all'interno del dispositivo.

- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima della pulizia.
- Assicurarsi che il dispositivo abbia una buona stabilità durante il funzionamento.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni fornite dal rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-9727-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

La dichiarazione di conformità dettagliata è disponibile su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-9727 nel campo di ricerca.

Ulteriori informazioni e domande frequenti sui prodotti Duvence sono disponibili sul sito web www.duvence.de

