

Bedienungsanleitung EasyDisk

Lieferumfang:

- EasyDisk-USB-Speicher
- Treiber-Diskette
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Trageschlaufe
- Lederetui

Technische Daten:

Größe:	81mm x 23mm x 12,5mm
Gewicht:	15 Gramm
Datensicherheit:	10 Jahre
Stromversorgung:	USB-Bus – keine externe Stromversorgung nötig
Lesegeschwindigkeit:	900 KB/S
Schreibgeschwindigkeit:	600 KB/s
LED:	Leuchtet bei Anschluß am PC, blinkt im Lese- oder Schreibmodus
Treiber:	Nur bei Windows 98/SE Treiberinstallation erforderlich
Unterstützte Betriebssysteme:	Windows 98/SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP

Installationsanleitung Windows 98/SE

1. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Ihr Betriebssystem.
2. Legen Sie nun die im Lieferumfang enthaltene Treiberdiskette in Ihr Diskettenlaufwerk ein.
3. Starten Sie die Anwendung „EzdSetup“.
4. Die Treiberdatei wird nun installiert.
5. Führen Sie nach erfolgreicher Treiberinstallation einen Neustart Ihres Betriebssystems durch.
6. Stecken Sie nun das Gerät in einen freien USB-Port ihres PCs.
7. Das Gerät erscheint nun als Wechseldatenträger in Ihrem Windows-Arbeitsplatz.

ACHTUNG:

Unter Windows ME und Windows 2000 ist keine Treiberinstallation erforderlich. Sie müssen das Gerät nur einstecken und können sofort mit arbeiten. Das Betriebssystem stellt die benötigten Treiberdateien zur Verfügung und installiert diese automatisch.