



**USB AC3 5.1
HOME THEATER AUDIO BOX**

Installationsanleitung

Lieferumfang:


- USB- Audio- Box
- USB- Kabel (USB- Stecker Typ A auf USB- Stecker Typ B)
- Software-CD „PowerDVD“
- Audio-Adapter-Klinkenstecker
- Bedienungsanleitung

Funktionen:

- Ohne zusätzl. Treiberinstallation kompatibel zu Windows 98SE/ME/2000 & XP
- Kompatibel zu USB 1.1
- Unterstützt Multi-Channel-Audio-Code zur Dolby 5.1 Wiedergabe
- Unterstützt 2-Kanal-Wiedergabe

Systemanforderung:

- Zur Dolby 5.1 Wiedergabe, Minimum Pentium II 450 MHz CPU
- Microsoft Windows 98SE/ME/2000 oder XP
- Mindestens 32MB Arbeitsspeicher
- 100MB freie Festplattenkapazität
- CD-ROM oder DVD-ROM
- 5.1 Lautsprechersystem mit Verstärker
- Windows kompatible Audio-Software wie z.B. WinDVD 4.0
- Window Media Player unterstützt nur die 2-Kanal Wiedergabe.



Treiberinstallation:


- Windows 98SE/ME:
Die USB Sound Box wird nach erfolgtem Anschluß an einem freien USB-Port automatisch von Window 98SE/ME erkannt. Ein Dialogfenster öffnet sich mit folgender Meldung: "Window has found a USB composite device"

Das Fenster "Neue Hardware hinzufügen" gibt Ihnen Anweisung, wie mit der Treiberinstallation der USB Sound Box zu verfahren ist.

- Windows 2000 / XP:
Nach erfolgtem Anschluß an einem freien USB-Port installiert Windows 2000 / XP die entsprechenden USB "Plug & Play"-Treiber automatisch.

HINWEISE:

- Sollten Sie die USB Audio Box nach erfolgter Installation an einen anderen freien USB-Port anschließen, so wiederholen Sie die oben genannten Schritte und starten Ihren PC neu.
- Um den vollen Dolby 5.1 Digital-Soundeffekt zu genießen, installieren Sie bitte die im Lieferumfang enthaltene Software "Win DVD 4" um das DVD-Medium in Dolby Digital wiederzugeben können. Wählen Sie unter den Einstellungen der Software als Soundausgabe Dolby 5.1
- Sollte die Soundausgabe zu leise sein, öffnen Sie unter Windows im Startmenü Programme>Zubehör>Unterhaltungsmedien>Lautstärkeregelung und regeln die die Lautstärke entsprechend hoch.
- Ist im PC bereits eine Soundkarte vorhanden, so ist in den Audio- Eigenschaften das Wiedergabegerät (Soundkarte oder USB- Audio- Box) zu wählen! Klicken Sie dazu auf das Lautsprechersymbol in der Menüleiste und wählen Sie "Audioeigenschaften einstellen". Wählen Sie dann bei "Wiedergabe" das bevorzugte Gerät.
- Werden nur Stereo-Lautsprecher mit USB Sound Box betrieben, so müssen diese zur 2-Kanal-Wiedergabe an den Front-Speaker-Ausgang angeschlossen werden.



?



?



?



Direkte digitale 5.1 Wiedergabe