



# Kurzanleitung Radio-Aktivlautsprecher

## Techn. Daten:

Leistung

Subwoofer: 18 Watt RMS, Frequenzbereich 50-180 Hz

Satelliten: 2 x 8 Watt RMS, Frequenzbereich 180 HZ-18 KHZ

Gesamt: 360 Watt PMPO

Radio: FM 87 MHz-108 MHz

Gewicht: 4.7 Kg

## Bedienung:



1. Scan: Sendersuchlauf
2. 3D-Sound: Schaltet den 3D-Sound ein bzw. aus
3. Radio/PC: Umschalter zwischen Sound vom Radio bzw. PC
4. Reset: Setzt den aktuellen Radiosender zurück
5. Bass: Einstellung des Basses
6. Volume: Einstellung der Lautstärke
7. Treble: Einstellung der Höhen

## Anschluß:

