

Externer Multibay

Bedienungsanleitung

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Multibay Anschlussgerätes! Dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, die rückseitigen Anschlüsse Ihres PCs zu einer externen Box zu übertragen. In dieser Anleitung bekommen Sie einen kurzen Überblick über die Leistungsmerkmale Ihres Multibay und erfahren ebenfalls, wie Sie das Gerät anschließen.

Leistungsmerkmale

- Externes Multimedia – Anschlussgerät
- Überträgt rückseitige Anschlüsse Ihres PCs zu einer externen Box
- Ein Adapterkabel verbindet die Anschlüsse mit dem externen Gehäuse
- 2x USB (ohne Hub – Funktion)
- 1x Mikrofon (3,5mm Stecker)
- 1x Audioeingang (3,5mm Lautsprecherstecker)
- 1x FireWire / IEEE1394 (6-poliger Anschluss)
- 1x PS/2 – Mausanschluss (9-poliger serieller Anschluss)
- Farbmarkierungen an den Anschlüssen gemäss PC99 – Richtlinien

Anschluss des Gerätes an Ihren PC

Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie das Gerät anschließen. Bevor Sie beginnen, achten Sie bitte darauf, dass Ihr PC ausgeschaltet ist !

- Stecken Sie den 37-poligen Hauptstecker in die Buchse auf der Rückseite Ihres Multibay und fixieren Sie ihn dort durch Anziehen der beiden Sicherungsschrauben.
- Entfernen Sie nun die Peripherie - Geräte, die Sie in Zukunft extern anschließen möchten, aus den entsprechenden Buchsen an der Rückseite Ihres PCs.
- Stecken Sie nun die einzelnen Stecker am Ende Ihres Multibay Verbindungskabels in die entsprechenden Buchsen an der Rückseite Ihres PCs.
- Schließen Sie die Peripherie - Geräte nun an den dafür vorgesehenen Buchsen an der Vorderseite Ihres Multibay an.
- Starten Sie Ihren Rechner.

Sie haben nun Ihren Multibay erfolgreich installiert und können seine Funktionen in vollem Umfang nutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- **Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.**
- **Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.**
- **Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.**
- **Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.**
- **Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.**
- **Führen Sie Reparaturen nie selber aus.**
- **Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.**

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

