



**USB 2.0 Cardreader 7in1 mit
Diskettenlaufwerk 3,5“**

Bedienungsanleitung



Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Internes 7in1 Medienlaufwerk



Lieferumfang & Beschreibung

Hardwareinstallation

- Schalten Sie den Rechner aus, bevor Sie den 7in1 Cardreader einbauen
- Schrauben Sie die Seitenabdeckung Ihres Rechners ab und öffnen Sie den Rechner
- Setzen Sie das Laufwerk in einen freien 3,5“ Schacht ein und fixieren Sie es entsprechend mit den Schrauben
- Verbinden Sie das USB 2.0 Kabel des Laufwerks mit Ihrem Mainboard
- Verbinden Sie das 34-polige Flachkabel mit dem Laufwerk und Ihrem Mainboard. Stellen Sie sicher, dass das gedrehte Ende des Kabels mit dem Laufwerk verbunden ist und dass das rote Kabel mit PIN1 verbunden ist
- Schließen Sie nun das 4-polige Stromkabel an Laufwerk und Mainboard an
- Sobald der Einbau abgeschlossen ist, starten Sie den Rechner neu
- Über die Anschlüsse an Ihrem Mainboard informieren Sie sich bitte in dem Handbuch des Mainboards

Treiberinstallation

Die folgende Anleitung gilt für die Betriebssysteme Windows 98/98SE/ sowie Windows 2000 mit den Servicepacks 1 und 2.

- Starten Sie Ihren Rechner
- Schließen Sie alle Fenster des Hardwareassistenten, die auf dem Bildschirm zu sehen sind, nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben
- Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein
- Doppelklicken Sie auf „Setup“, um die Treiber zu installieren
- Sobald die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den Rechner neu

Unter den Betriebssystemen Windows ME/XP sowie Windows 2000 mit den Servicepacks 3 und 4 brauchen Sie keine Treiber zu installieren, das Gerät wird automatisch erkannt und installiert (plug&play).

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.





Combo USB 2.0 Lecteur de disquettes 3¹/₂
/ Lecteur de cartes 7en1

Mode d'emploi


Introduction

Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre aux attentes les plus élevées en matière de technologie, fiabilité, équipement et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et suivez les indications et les astuces détaillés ici.

Internes 7in1 Medienlaufwerk



Contenu & Descriptif

Installation des composants

- Eteignez votre ordinateur avant d'installer le lecteur.
- Devissez le boîtier de votre ordinateur et ouvrez le.
- Insérez le lecteur dans un emplacement 3,5" libre et vissez le avec les visses appropriées.
- Reliez le câble de l'USB 2.0 du lecteur avec votre carte mère.
- Reliez la nappe à 34 pins avec le lecteur et votre carte mère. Vérifiez que la fin du câble croisé soit branchée sur le lecteur et que le câble rouge soit relié avec la PIN1 du lecteur de disquette.
- Branchez l'alimentation au lecteur et la carte mère.
- Quand vous avez fini l'installation redémarrez votre ordinateur.
- Veuillez regarder le manuel de votre carte mère pour avoir plus d'informations sur les connections.

Installation des pilotes

Le mode d'emploi suivant est valable pour les systèmes d'exploitations Windows 98/98SE/ ainsi que Windows 2000 avec les Servicepacks 1 et 2.

- Démarrez votre ordinateur
- Fermez toutes les fenêtres visibles sur votre écran de votre assistant matériel après avoir branché l'appareil.
- Insérez le CD des Pilotes dans votre lecteur
- Double cliquez sur „Setup“ pour installer le pilote
- Dès que l'installation est achevée, redémarrez votre ordinateur

Sous les systèmes d'exploitations Windows ME/XP ainsi que Windows 2000 avec le Servicepacks 3 et 4 il n'est pas nécessaire d'installer de pilotes car l'appareil est reconnu et installé automatiquement (plug&play).

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

