



Speaker-Set 2.1 "Compact Woofer"

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,


wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Lautsprecher-Set erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Ihr Speaker-Set 2.1 "Compact Woofer" mit eingebautem OCL-Verstärker eignet sich für den Anschluss an PC, CD-Player, MP3-Player, Walkman usw. und ist komplett magnetisch abgeschirmt, sodass keine Beeinflussung des Monitors oder Fernsehers auftritt.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Speaker-Set haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Anschlüsse

1. Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Audioausgänge ("Speakers") auf der Rückseite des Subwoofers an.
2. Schließen Sie das Multimediakabel (3,5mm Klinke auf Cinch) mit einem Ende – Klinke – am Audioausgang Ihres Computers an und mit dem anderen Ende – den beiden Cinchsteckern – am Audioeingang auf der Rückseite des Subwoofers ("Audio In").
3. Schließen Sie den Netzstecker an.
4. Drehen Sie die Drehknöpfe am Subwoofer auf einen minimalen Wert, bevor Sie das Speaker-Set einschalten.
5. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Kippschalter auf der Rückseite des Subwoofers auf "ON" schalten.
6. Stellen Sie die Lautstärke Ihren Wünschen entsprechend ein.



Technische Daten

- ◆ Ausgangsleistung: 600 W (PMPO)
- ◆ Signal-Rausch-Verhältnis: ≥ 75 dB
- ◆ Frequenztrennung: ≥ 55 dB
- ◆ Frequenzbereich: Subwoofer: 50 Hz – 200 HZ
Satellitenlautsprecher: 150 Hz – 20 KHz
- ◆ Maße (BxHxT): Subwoofer: 138 x 225 x 265 mm
Satellitenlautsprecher: 95 x 150 x 100 mm
- ◆ Impedanz (Satellitenlautsprecher): 4 Ohm

Hinweise zu Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



AO / TK



Set Haut-parleurs 2.1 "Compact Woofer"

Mode d'emploi


Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Branchement

1. Branchez les câbles des haut-parleurs sur les sorties se trouvant sur caisson de basse.
2. Branchez le câble multimédia (3,5mm sur 2x Cinch) sur votre ordinateur et sur les 2 sorties Cinch du caisson ("Audio In").
3. Branchez l'adaptateur secteur.
4. Positionnez les boutons de réglage sur la valeur minimum avant de l'allumer.
5. Allumez l'appareil en appuyez sur l'interrupteur situé à l'arrière du caisson.
6. Réglez le volume à votre souhait.



Caractéristiques techniques

- ◆ Puissance: 600 W (PMPO)
- ◆ Rapport Signal/Bruit: ≥ 75 dB
- ◆ Séparation des fréquences: ≥ 55 dB
- ◆ Gammes de fréquence: Caisson: 50 Hz – 200 HZ
Satellites: 150 Hz – 20 KHz
- ◆ Dimensions (LxHxP): Caisson: 138 x 225 x 265 mm
Satellites: 95 x 150 x 100 mm
- ◆ Impédance (Satellites): 4 Ohm

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

