



Mini Active Stereo Speaker MS-18WT

Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Kompakte Größe
- Geringes Gewicht
- Vergoldeter 3,5mm Klinkenstecker, kann im Lautsprechergehäuse verborgen werden
- In verschiedene Richtungen drehbar zur optimalen Ausrichtung
- Qualitativ hochwertiger Klang

Anschluss

- Verbinden Sie den Lautsprecher mit einem Wiedergabegerät
- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke direkt am Wiedergabegerät ein. Achten Sie bitte darauf, dass der Klang bei zu hoher Lautstärke verzerren kann. Auch die Lautsprecher können bei zu hoher Wiedergabe beschädigt werden

Technische Daten

- Ausgangsleistung: max. 200mW
- Impedanz: 8 Ohm
- Steckerverbindung: vergoldeter 3.5mm Stereo Klinke
- Abmessungen: 9.4 x 4.7 x 1,9 cm

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.





Mini Haut-parleurs Stéréo Actifs MS-18WT

Mode d'emploi

Performances

- Taille compacte
- Léger
- Connecteur doré de 3,5mm qui peut être dissimulé dans le coffre du haut-parleur
- Haut-parleurs modulable permettant d'obtenir un rendu optimum
- Haute qualité de son

Installation

- Branchez les haut-parleurs actifs avec un appareil émetteur.
- Ajustez le volume sur votre appareil émetteur. Veuillez noter que le son peut être distendu si le volume est trop fort. Notez aussi qu'un volume trop élevé peut endommager les haut-parleurs.
- Veuillez retirer les piles si vous n'utilisez plus les haut-parleurs depuis plus d'une semaine.

Caractéristiques techniques

- Puissance en sortie: 200mW max.
- Impédance: 8 Ohm
- Connexion: connecteur stéréo doré de 3.5mm
- Dimensions: 9.4 x 4.7 x 1,9 cm

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

