

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Stirnlampe. Vergrößern Sie Objekte je nach Linse in einem Abstand von ca. 8-60 cm. Für maximale Vergrößerung verwenden Sie die Linsen in Paar-Kombinationen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Stirnlampe optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Stirnlampe inkl. Batterien
- 4 Linseneinsätze in Schutzbox
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AAA
Vergrößerungs-Faktoren	1,2x / 1,8x / 2,5x / 3,5x
Max. Vergrößerung bei Linseneinsatz-Kombination	8,75x
Geeigneter Kopfumfang	ca. 50-65 cm

Produktdetails



- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Lampe | 5. Halterungs-Clip 2 |
| 2. Ein/Aus-Schalter | 6. Linseneinsatz 1 |
| 3. Batteriefach | 7. Linseneinsatz 2 |
| 4. Halterungs-Clip 1 | |

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen / wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite Ihrer Stirnlampe.
2. Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AAA (Micro) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Vergrößerung & Objekt-Abstand

Linseneinsatz	Objekt-Abstand
1,2x	ca. 60 cm
1,8x	ca. 25 cm
2,5x	ca. 15 cm
3,5x	ca. 10 cm
1,2x & 1,8x	ca. 20 cm
1,2x & 2,5x	ca. 12 cm
1,2x & 3,5x	ca. 9 cm
1,8x & 2,5x	ca. 8 cm
1,8x & 3,5x	ca. 9 cm
2,5x & 3,5x	ca. 7 cm

Verwendung

Ihre Stirnlampe verfügt über zwei hintereinander liegende Halterungs-Clips. So können Sie die Vergrößerung nochmals verstärken, indem Sie zwei Linseneinsätze anbringen.

1. Wählen Sie den gewünschten Linseneinsatz aus und setzen Sie ihn im Halterungs-Clip ein.
2. Stellen Sie das Band auf Ihre Kopfgröße ein und setzen Sie Ihre Stirnlupe auf.
3. Schalten Sie die Lampe ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **ON** schieben.
4. Drehen Sie die Lampe (vertikale & horizontal) in die gewünschte Position.
5. Schalten Sie die Lampe aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF** stellen.

6. Nehmen Sie die Linseneinsätze heraus und verstauen Sie sie in der Schutzbox.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!

- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PE-1553-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-1553 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette loupe frontale. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Loupe frontale avec piles
- 4 embouts pour lentille dans leur étui
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA
Facteur de grossissement	1,2x / 1,8x / 2,5x / 3,5x
Grossissement max. en combinant les lentilles	8,75x
Circonférence de tête	env. 50 – 65 cm

Description du produit



- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Ampoule | 5. Clip de fixation 2 |
| 2. Interrupteur Marche/Arrêt | 6. Embout pour lentille 1 |
| 3. Compartiment à piles | 7. Embout pour lentille 2 |
| 4. Clip de fixation 1 | |

Mise en marche

Insérer / remplacer les piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sur le dessous de l'appareil.
2. Insérez deux piles neuves de type AAA dans le compartiment. Ce faisant, veillez à respecter les consignes de polarité.
3. Refermez le compartiment à piles.

Grossissement et distance objets

Embout pour lentille	Distance de l'objet
1,2x	env. 60 cm
1,8x	env. 25 cm
2,5x	env. 15 cm
3,5x	env. 10 cm
1,2x & 1,8x	env. 20 cm
1,2x & 2,5x	env. 12 cm
1,2x & 3,5x	env. 9 cm
1,8x & 2,5x	env. 8 cm
1,8x & 3,5x	ca. 9 cm
2,5x & 3,5x	ca. 7 cm

Utilisation

Votre loupe est équipée de deux clips de fixation successifs. Cela vous permet d'augmenter encore le grossissement en fixant deux embouts pour lentille.

1. Sélectionnez l'embout pour lentille souhaité et insérez-le dans le clip de fixation.
2. Ajustez la bande à la taille de votre tête et mettez la loupe sur votre front.
3. Allumez votre loupe en plaçant l'interrupteur ON/OFF sur la position **ON**.
4. Tournez la loupe (verticalement et horizontalement) dans la position de votre choix.
5. Éteignez la loupe en plaçant le bouton ON/OFF sur la position **ON**.

6. Retirez les embouts pour lentille et rangez-les dans la boîte de protection.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PE-1553 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

