

Stevenson & Brown[®]
— *Electric Guitars* —

Gitarrenverstärker 15 Watt

Bedienungsanleitung


Einführung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Gitarrenverstärkers. Sie haben einen Verstärker erworben, der entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Verstärker haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

1. Funktionen



→ von links nach rechts:

INPUT Anschluss für Instrument

GAIN Overdrive-Schalter zur Klangverzerrung
Je höher **GAIN** eingestellt wird, desto mehr Verzerrung wird erreicht.

SELECT S/W Wählen Sie zwischen zwei Kanälen (Lead = Drive On/ Clean = Drive Off)

VOLUME Laustärkeregler

HIGH Regler zur Einstellung der Höhenfrequenz

MIDDLE Regler zur Einstellung der Mittenfrequenz (Boost & Cut)

LOW Regler zur Einstellung der Bassresonanz

HEADPHONES Stereo-Kopfhöreranschluss. Schaltet die Lautsprecher am Verstärker automatisch ab.

ON/OFF-SWITCH: Ein-/Aus-Schalter

2. Technische Daten

Ausgangsleistung 15 W (RMS)

Lautsprecher

Maße (BxHxT) ca. 305 x 315 x 185 mm

Stromversorgung: 220 V

Stromverbrauch: 19 W

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



AO / JM

Stevenson & Brown[®]
— *Electric Guitars* —

Amplificateur pour guitare
15 Watts

Mode d'emploi


Introduction

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

1. Fonctions



→ De gauche à droite:

INPUT Prise pour la guitare

GAIN Réglage de la Distorsion.

SELECT S/W Choisissez entre 2 canaux (Lead = Drive On/ Clean = Drive Off)

VOLUME Réglage du volume

HIGH Réglage des aigus

MIDDLE Réglage des mediums (Boost & Cut)

LOW Réglage des basses

HEADPHONES Prise Casque Stéréo.

ON/OFF-SWITCH: Interrupteur

2. Caractéristiques techniques

Puissance 15 W (RMS)

HAUT-PARLEUR

Dimensions env. 305 x 315 x 185 mm (LxHxP)

Alimentation: 220 V

Consommation: 19 W

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne touchez aucun objet tranchant ou pointu avec les semelles.
- N'exposez pas pochettes à des températures dépassant les 50°C.
- Faites attention que personnes n'avale le gel du masque si celui-ci se fissure.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

