


Überwachungskamera- Attrappe

PE-2250



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Überwachungskamera-Attrappe. Mit dieser Attrappe verscheuchen Sie ungebetene Gäste fast so wirkungsvoll wie mit einem echten Überwachungssystem.
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Schieben Sie das Batteriefach an der Oberseite der Kamera in Pfeilrichtung. Legen Sie drei Batterien des Typs "AA" ein. Beachten Sie dabei den Hinweis bezüglich der Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
Befestigen Sie dann die Kamera-Attrappe mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an einer geeigneten Stelle. Wenn Sie die Kamera im Außenbereich verwenden, sollte sie vor Regen, Feuchtigkeit und großer Hitze geschützt sein.
Stellen Sie dann den Schalter an der Unterseite der Kamera auf ON. Wenn sich nun im Bereich der Kamera etwas bewegt, fängt die Kamera an, von links nach rechts zu schwenken und macht damit die Illusion perfekt.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.


ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Caméra de surveillance factice

PE-2250

 VisorTech®

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette caméra factice. Ce leurre fera fuir les indiscrets aussi efficacement qu'un système de vidéosurveillance coûteux.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Ouvrez le logement pile au-dessus de la caméra en le glissant dans le sens de la flèche. Insérez trois piles de type "AA". Respectez la note inscrite au fond du logement. Refermez le logement piles.

Fixez le leurre avec les vis et chevilles fournies. Si vous placez la caméra à l'extérieur, choisissez un endroit à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

L'interrupteur sous la caméra doit être en position ON. Quand la caméra détecte un mouvement dans son champ, elle commence à pivoter de gauche à droite.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

