




Kamera-Tischstativ

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Stativ haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.



Verwendung

➤ **Aufstellen des Stativs**

1. Klappen Sie die Beine des Stativs aus.
2. Stellen Sie die Schraube so ein, dass die gewünschte Höhe erreicht ist.
3. Schrauben Sie die Kamera oben am Stativ fest.
4. Drehen Sie nun das senkrecht unter der Kamera sitzende Rad fest (in Richtung LOCK).
5. Stellen Sie nun den gewünschten Winkel ein. Nun können Sie loslegen und Fotos knipsen.

Zum Zusammenklappen schieben Sie den roten Schalter in Pfeilrichtung. Nun lassen sich die Beine des Stativs wieder einklappen.

➤ **Anbringen des Stativs an Tischplatte o.ä.**

1. Schrauben Sie das Stativ mit Hilfe der großen Schraube an einer Tischplatte, Stuhllehne o.ä. fest.
2. Schrauben Sie die Kamera oben am Stativ fest.
3. Drehen Sie nun das senkrecht unter der Kamera sitzende Rad fest (in Richtung LOCK).
4. Stellen Sie nun den gewünschten Winkel ein. Nun können Sie loslegen und Fotos knipsen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!




Trépied de table pour caméra

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.



Utilisation

➤ Mise en place libre

1. Dépliez les pieds.
2. Réglez la vis pour choisir la hauteur.
3. Vissez votre appareil photo.
4. Resserrez la roue (en direction de LOCK).
5. Réglez l'angle. Vous pouvez maintenant prendre des photos.

Pour replier les pieds, poussez le bouton rouge en direction de la flèche.

➤ Fixation sur une table

1. Vissez le trépied à l'aide de la grande vis sur un coin de table ou un dossier de chaise.
2. Vissez votre appareil photo sur le trépied.
3. Resserrez la roue (en direction de LOCK).
4. Réglez l'angle. Vous pouvez maintenant prendre des photos.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.