



Sehr geehrte Kunden,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Sternzeichen-
Schlüsselanhängers mit LED.
Sie können die blaue LED einschalten, indem Sie den
Befestigungszyylinder zwischen Anhänger und Kette im
Uhrzeigersinn drehen.
Die LED wird durch drei Knopfzellen des Typs SR62 mit
Strom versorgt. Sie können die Batterien auswechseln,
indem Sie den Befestigungszyylinder gegen den
Uhrzeigersinn drehen und damit das Batteriefach öffnen.
Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterien auf die
richtige Polarität.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Sternzeichen-
Schlüsselanhänger!

Chers clients,
vous venez d'acheter un porte-clés astrologique à LED.
Vous pouvez allumer la LED bleue en tournant le cylindre
de fixation situé entre la chaîne et le pendentif.
La LED s'alimente avec 3 piles bouton SR62. Vous pouvez
changer les piles en tournant le cylindre contre le sens des
aiguilles d'une montre. Vérifiez la polarité en insérant les
piles.