

Sehr geehrte Kunden,  
herzlichen Glückwunsch zum  
Kauf des Sternzeichen-  
Schlüsselanhängers mit LED.



Sie können die blaue LED einschalten, indem Sie den Befestigungszylinder zwischen Anhänger und Kette im Uhrzeigersinn drehen.

Die LED wird durch drei Knopfzellen des Typs SR62 mit Strom versorgt. Sie können die Batterien auswechseln, indem Sie den Befestigungszylinder gegen den Uhrzeigersinn drehen und damit das Batteriefach öffnen. Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterien auf die richtige Polarität.



**ACHTUNG: Entfernen Sie vor dem ersten Verwenden den Entladeschutz im Batteriefach.**

---

Chers clients,

Nous vous remercions pour l'achat de ce porte-clés astrologique à LED. Vous pouvez allumer la LED bleue en tournant le cylindre de fixation situé entre la chaîne et le pendentif.

La LED est alimentée par 3 piles bouton SR62. Vous pouvez changer les piles en dévissant le cylindre pour ouvrir le compartiment à pile. Vérifiez la polarité en insérant les piles.



**ATTENTION: Avant la première utilisation, retirez la rondelle qui empêche le contact des piles.**