



Design-Speakerset 2.1 "X-Sound"

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Design-Speakerset haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produkteigenschaften

- Aerodynamisches Design
- Komfortable Lautstärkeregelung
- 5" Super-Bass
- Professioneller Verstärker
- V-type Satellitenlautsprecher für kristallklaren Sound
- Perfekt zu kombinieren mit PC-Soundkarten, portablen Audio-Playern, Notebooks und anderen 2-Kanal Audio-Quellen

Technische Daten


Leistung: 2 x 10W + 14W
Frequenzbereich: 35Hz bis 20KHz
Eingangswiderstand: 400mV
Harmonische Verzerrung: 0,3% 1W 1KHz
Signal-Rausch Abstand: 75dB
Separation: 45dB
Lautsprecher: Subwoofer 5", Satelliten 2,5"
Signal-Eingang: RCA-Stecker
Signal-Ausgang: Rot/Schwarz Kabelclips
Größe Subwoofer (Tiefe x Breite x Höhe): ca. 265 x 150 x 220
Größe Satelliten (Tiefe x Breite x Höhe): ca. 100 x 90 x 120

Anschluss

(siehe auch Grafik nächste Seite)

1. Verbinden Sie die Audio-Kabel der Satellitenlautsprecher mit den Audio-Ausgängen für links und rechts, die sich hinten am Subwoofer befinden.
2. Schließen Sie dann das Audio-Verbindungskabel an den Subwoofer und eine Audio-Quelle (zum Beispiel CD-Player oder Computer) an.
3. Stellen Sie sicher, dass die Kabel korrekt verbunden sind. Schließen Sie dann den Subwoofer mit Hilfe des Netzkabels an eine Netzsteckdose an.+

Hinweis: Wenn Sie ein hohes Eingangssignal verwenden, stellen Sie die Lautstärke geringer ein, um Verzerrungen zu vermeiden.



Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Verwenden Sie das Speakerset nur innerhalb geschlossener Räume.
- Wenn Sie das Speakerset längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Enceintes Design 2.1 "X-Sound"

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Caractéristiques du produit

- Design moderne
- Réglage du volume direct
- Super-Bass 5"
- Amplificateur professionnel
- Haut-parleurs V-type pour un son cristallin
- S'utilise idéalement sur une carte son, un lecteur portable, un ordinateur portable et d'autres périphériques audio 2 canaux

Caractéristiques techniques

Puissance: 2 x 10W + 14W

Gamme de fréquences: 35Hz - 20KHz

Résistance en entrée: 400mV

Distorsion harmonieuse: 0,3% 1W 1KHz

Rapport Signal/Bruit: 75dB

Séparation: 45dB

Haut-parleurs: Caisson de basse 5", Satellites 2,5"

Signal Entrée: Prise RCA

Signal Sortie: Prise câble Rouge/Noir

Dimensions caisson de base (Profondeur x Largeur x Hauteur): env. 265 x 150 x 220


Dimensions satellite (Profondeur x Largeur x Hauteur): env. 100 x 90 x 120

Branchements

(voir aussi schéma ci-dessous)

1. Branchez le câble audio des satellites sur les sorties audio à l'arrière du caisson de basse.
2. Branchez ensuite le caisson sur une source audio (lecteur CD ou ordinateur par exemple).
3. Vérifiez que les câbles sont correctement branchés. Branchez ensuite le caisson sur une prise d'alimentation.

Remarques: Réduisez le volume si votre signal d'entrée est élevé. Cela peut éviter des dissonances.



Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Débranchez l'adaptateur secteur si vous n'utilisez plus l'appareil.
- Utilisez le produit uniquement dans des pièces fermées.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

