

PE-3186 USB & Audio-Umschalter



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Einleitung

Der USB & Audio-Umschalter wurde entwickelt um das Arbeiten an zwei Rechner komfortabler zu gestalten. Wenn Sie den Umschalter verwenden, brauchen Sie Tastatur und Maus nur einmal und auch ein einziger Monitor reicht aus. Sie entscheiden einfach auf Knopfdruck, mit welchem Computer Sie gerade arbeiten möchten. Wenn Sie zum Beispiel zuhause arbeiten, können Sie Spiele und Freizeitsoftware auf dem einen Computer und die beruflichen Anwendungen auf dem anderen Gerät laufen lassen. Vielfach wird auch das Internet aus Sicherheitsgründen auf einem extra Gerät verwendet. Ab jetzt ist für Sie dabei kein umständliches Stöpseln mehr notwendig. Sie können sämtliche USB -Peripheriegeräte wie Lautsprecher, Drucker, und auch ihre Audiogeräte (Internettelefonie) an den Umschalter anschließen. Dieses sinnvolle Gerät funktioniert ohne Treiber und ist sofort nach dem Neustart Ihrer beiden Rechner einsatzbereit.

Lieferumfang

Umschalter, 2 komplette Kabelsätze zum Anschluss von zwei Computern, Bedienungsanleitung


Eigenschaften des USB & Audio-Umschalters

- Stromversorgung über USB
- Signal USB 1.1
- Datentransferrate 12 Mbps
- USB Tastenkürzel zum bequemen Umschalten
- LED Statusanzeige
- Keine Treiber notwendig
- Kompatibel mit Mac OS und Windows XP/2000
- Bandbreite 250Mhz
- Betriebstemperatur: 0 - 40°C
- Luftfeuchte: 0 - 80%
- Metallgehäuse
- Abmessungen: 150 x 86 x 43mm
- Anschlüsse für PC: 2x VGA, 2x USB Typ B, 2x Line out, 2x Line in.
- Anschlüsse für Hardware: 1x VGA, 3x USB Typ A, 1x Line out, 1x Line in.

Tastenkombinationen

Scrolltaste 2x drücken	Betreten des Umschaltmodus
1	Umschalten auf PC 1
2	Umschalten auf PC 2
→ oder ↓	Umschalten auf den anderen PC
← oder ↑	Umschalten auf den anderen PC
B	Piepton an und ausschalten
S	Scan Modus (alle 10 Sekunden)
Escape	Verlassen des Umschaltmodus

Anschluss



	Anschluss	Verwendung
1	Umschalttasten	PC auswählen
2	LED	Anzeige des aktiven Rechners
3	1x USB Typ A	Frei für Peripheriegeräte
4	2x USB Typ A	Tastatur und Maus
5	3,5mm Klinke-Buchsen	Für Headset oder Aktivboxen
6	VGA Anschluss	Für den gemeinsamen Monitor
7	PC 1	Für das mitgelieferte Kabel
8	PC 2	Für das mitgelieferte Kabel

Hinweis:

Beim Anschluss eines USB Datenträger (USB-Stick, externe Festplatte), sollte dieser vor jedem Umschaltvorgang abgemeldet werden.

Das Gerät funktioniert auch unter Windows 98/ME. Windows verlangt allerdings hier nach einer PS2 Maus. Es lassen sich auch PCs mit verschiedenen Betriebssystemen an den Umschalter anschließen.

- Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



PE-3186 Commutateur USB & Audio



Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Contenu

- Le commutateur,
- 2 sets complets de câbles pour le branchement sur 2 PC,
- Mode d'emploi


Caractéristiques

- Alimentation par l'USB
- Signal USB 1.1
- Taux de transfert 12 Mbps
- Raccourcis pour la commutation
- Indications à LED
- Pas de pilotes nécessaires
- Compatible Mac OS et Windows XP/2000
- Bande passante 250Mhz
- Températures supportées: 0 - 40°C
- Humidité: 0 - 80%
- Boîtier en métal
- Dimensions: 150 x 86 x 43mm
- Branchements pour PC: 2x VGA, 2x USB B, 2x Line out, 2x Line in.
- Branchements périphériques: 1x VGA, 3x USB A, 1x Line out, 1x Line in.

Raccourcis

Appuyer 2x sur la molette	Accès au mode de commutation
1	Commuter sur le PC 1
2	Commuter sur le PC 2
→ ou ↓	Commuter sur l'autre PC
← ou ↑	Commuter sur l'autre PC
B	Activer/désactiver le bip sonore
S	Mode Scan (balayage toutes les 10 secondes)
Echap	Quitter le mode commutation

Branchement



	Branchement	Utilisation
1	Bouton pour commuter	Sélectionner un PC
2	LED	Indique le PC actif
3	1x USB A	Libre pour un périphérique USB
4	2x USB A	Clavier et souris
5	Prise 3,5mm	Pour casque ou haut parleurs actifs
6	Prise VGA	Pour l'écran commun
7	PC 1	Pour le câble livré
8	PC 2	Pour le câble livré

Remarque:

Lors du branchement d'un support de mémoire USB (disque dur externe ou clé USB), veuillez faire attention de bien les désactiver en passant de l'un à l'autre.

L'appareil fonctionne aussi sous Windows 98/ME. Windows demande néanmoins une souris PS2. Vous pouvez aussi brancher des PC avec des systèmes d'exploitations différents.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.
- Ne le plongez pas dans du liquide.
- Ne l'exposez pas au soleil.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.



Indications importantes concernant l'élimination des déchets

Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.

Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie.

Veuillez retirer les informations nécessaires (quantité de déchets par jour, par mois et par année ainsi que coût) auprès de votre commune.