

- Dieser Bausatz beinhaltet harte und weiche Bauteile.
- Um Ihrem Bausatz ein eigenes Aussehen zu geben, können Sie die biegsamen Teile nach Belieben verformen.
- Entfernen Sie scharfe Kanten mit dem Schmirgelpapier.



Bauteile :

weiche Bauteile



P1 2Stück.



P2 2Stück.



P3 2Stück.

Harte Bauteile



P4 3Stück



P5 2Stück.



P6 2Stück.



P7 1Stück



P8 1Stück



P9 6Stück



P10 1Stück

Zubehör



P11 2Stück.
Schraube-2x7mm



P12 1Stück
Schraube-2x10mm



P13 1Stück
Schraube-2x16mm



P14 4Stück
Mutter M2




P15 4Stück

Werkzeug



1

Bauanleitung:



**ACHTUNG
IMPORTANT**




Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!
Verschluckbare Kleinteile!


Ne convient pas à des enfants de moins de 36 mois!
Présence des petits éléments pouvant être avalés!

2


2-1






2-2

**3**

3-1



3-2

**Papillon fini**

CONSEILS DE SECURITE

Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Le métal chauffe au soleil. Ne touchez en aucun cas les pièces après une exposition prolongée.

Utilisez pour le nettoyage un chiffon doux et sec. L'aluminium risque de s'oxyder au contact de l'eau.

Les pièces en tôle peuvent avoir des bords tranchants: **RISQUE DE BLESSURE!** Veuillez les poncer avec le papier livré avant de commencer la construction. Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.