

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses schleichen-
den Uhrwerks. Mit diesem präzisen Uhr-
werk und den drei beiliegenden Zeigersets
lassen Sie Ihre Ideen zu individuellen Uhren
Wirklichkeit werden. Verwandeln Sie z.B.
eine Schallplatte oder einen schön bedruck-
ten Karton in ein Unikat an der Wand, das
außer Ihnen niemand besitzt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und beachten Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie
das Uhrwerk optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Uhrwerk
- 3 Zeigersets á 3 Zeiger
- Befestigungsmutter
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 1 Batterie Typ AA, Material für ein
Zifferblatt

Technische Daten

Stromversorgung	1 x Batterie AA
Maße Uhrwerk	55 x 55 x 16 mm

Montage

1. Suchen Sie sich ein passendes
Werkstück als Ziffernblatt. Das Material
darf zur Montage des Uhrwerks nicht
dicker als 3,5 mm sein.
2. Die Zeigersets benötigen montiert einen
Radius von 77 und 113 mm (modern) und
80 mm (classic). Das Material lässt sich
bei Bedarf leicht kürzen z.B. mit einer
Nagelschere.
3. Bohren Sie an der Stelle, an der das Uhr-
werk sitzen soll, ein Loch von 8 mm
Durchmesser.
4. Befestigen Sie das Uhrwerk am Bohrloch:
Legen Sie die Gummischeibe zwischen
Uhrwerk und Ziffernblatt. Legen Sie die
Beilagescheibe vorne auf das Ziffernblatt
und ziehen Sie alles mit der Befesti-
gungsmutter fest.
5. Setzen Sie die Zeiger in der 12-Uhr-
Position auf die Mittelachse (Steckzylin-
der). Montieren Sie nacheinander
Stunden-Minuten und Sekundenzeiger.
6. Wenn die Uhr an Wand hängen soll,
dann benötigen Sie auf der Rückseite des
Ziffernblattes eine geeignete Aufhänge-
vorrichtung.

Uhrzeit einstellen

Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein, indem
Sie an dem Stellrad auf der Rückseite des
Gehäuses drehen. Setzen Sie nun eine
Batterie des Typs AA in das Batteriefach
auf der Rückseite des Gehäuses ein.
Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
Damit ist das Uhrwerk fertig montiert und
funktionstüchtig.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu,
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie
selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus
bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in
Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PE-3431-675 in Übereinstimmung mit der RoHs Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-3431 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mécanisme d'horloge. Grâce à ce mécanisme très précis et aux trois jeux d'aiguilles fournis, vous pouvez créer vous-même une horloge originale. Transformez ainsi un disque vinyle ou un carton imprimé en une pièce unique à afficher au mur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mécanisme d'horloge
- 3 jeux d'aiguilles avec 3 aiguilles chacun
- Écrou de fixation
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 1 pile AA, matériel pour fabriquer le cadran

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile AA
Dimensions du mécanisme	55 x 55 x 16 mm

Montage

1. Commencez par vous procurer ce qui servira de cadran à l'horloge (carton, disque, etc.). Pour l'assemblage de l'horloge, ce cadran ne doit pas dépasser 3,5 mm d'épaisseur.
2. Une fois montés, les jeux d'aiguilles modernes nécessitent respectivement un rayon de 77 et 113 mm, le jeu classique un rayon de 80 mm. Le matériau utilisé pour le cadran peut être raccourci légèrement si besoin.
3. À l'endroit choisi pour positionner le mécanisme, percez un trou de 8 mm de diamètre.
4. Fixez le mécanisme dans le trou percé. Placez le disque en caoutchouc entre le mécanisme et le cadran. Placez le disque de fixation à l'avant, sur le cadran. Serrez fermement le tout à l'aide de l'écrou de fixation.
5. Placez les aiguilles en position 12h00 sur l'axe central (cylindre d'enfichage). Montez les aiguilles des heures, des minutes et des secondes l'une après l'autre.
6. Si vous souhaitez accrocher l'horloge au mur, vous devez alors fixer au dos de l'horloge un dispositif de fixation adapté.

Régler l'heure

Réglez l'heure actuelle, en tournant la molette située à l'arrière du boîtier. Insérez une pile de type AA dans le compartiment à pile situé à l'arrière du mécanisme. Veillez à respecter la polarité. Le mécanisme d'horloge est désormais complet et en état de marche.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, PE-3431, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

