

## Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo movimento strisciante. Con questo movimento preciso e le tre lancette incluse, puoi trasformare le tue idee in singoli orologi in realtà. Ad esempio, puoi trasformare un disco o una scatola di cartone splendidamente stampata in un pezzo unico sul muro che nessun altro ha.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le note e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il meccanismo in modo ottimale.

## portata di consegna

- un orologio
- 3 serie di 3 mani ciascuna
- Dado di fissaggio
- manuale operativo

## Inoltre richiesto:

- 1 batteria tipo AA, materiale per un quadrante

## Assemblaggio

Trova un pezzo adatto come quadrante di un orologio. Il materiale utilizzato per assemblare il movimento non deve essere più spesso di 3,5 mm.

Una volta assemblati, i set di puntatori richiedono un raggio di 77 e 113 mm (moderno) e 80 mm (classico). Il materiale può essere facilmente accorciato se necessario, ad esempio con forbicine per unghie.

Praticare un foro di 8 mm di diametro nel punto in cui si desidera posizionare il meccanismo.

Attaccare l'orologio al foro del trapano: posizionare la rondella di gomma tra l'orologio e il quadrante. Posizionare la rondella sulla parte anteriore del quadrante e serrare il tutto con il dado di fissaggio.

Posizionare le lancette a ore 12 sull'asse centrale (cilindro plug-in). Montare le lancette delle ore, dei minuti e dei secondi una dopo l'altra.

Se vuoi che l'orologio appenda al muro, hai bisogno di un dispositivo di sospensione adatto sul retro del quadrante dell'orologio.

Impostare l'ora corrente girando la rotella di regolazione sul retro dell'alloggiamento. Ora inserisci una batteria AA nel vano batteria sul retro dell'alloggiamento. Prestare

attenzione alla corretta polarità. Il movimento è ora completamente assemblato e perfettamente funzionante.

## Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	1 batteria AA Mignon (non inclusa nella consegna)
Dimensioni del movimento	55 x 55 x 10

## Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.

- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

## Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento.

Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie ricaricabili hanno una tensione di uscita inferiore rispetto alle batterie. In alcuni casi questo può significare che un dispositivo necessita di batterie e non funziona con batterie ricaricabili.
- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco.
- Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione pericolo di esplosione!

- Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo contemporaneamente!
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per un lungo periodo di tempo.

## Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

## Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto PE-3431 è conforme alla Direttiva RoHs 2011/65 / UE e alla Direttiva EMC 2014/30 / UE.



Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz  
03/03/2016

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricerca PE-3431 a.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché manuali eventualmente aggiornati

i libri possono essere trovati sul sito web:

**[www.st-leonhard.info](http://www.st-leonhard.info)**

Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo numero o il nome dell'elemento.