

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

dank der Druckpunktsocken ist es nun auch für Laien sehr einfach, die aktiven Punkte der Fußsohle zu finden. Sie können genau erkennen, welche Zone Sie mit dem Massagewerkzeug stimulieren müssen, um eine bestimmte Körperregion anzusprechen.

Anwendung:

1. Ziehen Sie die beiden Druckpunktsocken an und achten Sie dabei darauf, dass Sie Links und Rechts nicht vertauschen, sonst ist die Kennzeichnung der aktiven Punkte nicht mehr korrekt.
2. Nehmen Sie das Massagewerkzeug zur Hand und drücken Sie damit auf den Bereich der Fußsohle, der für die Körperregion zuständig ist, die Sie stimulieren möchten.
3. Bei Zonen, in denen ein Pfeil auf der Socke aufgedruckt ist, streichen Sie mit Druck mit dem Werkzeug in Pfeilrichtung.



ACHTUNG:

Bei folgenden Erkrankungen sollten Sie von einer Behandlung absehen:

- *Bei akuten Infektionen oder hohem Fieber.*
- *Rheumatischen Erkrankungen der Füße.*
- *Schweren Durchblutungsstörungen der Füße mit offenen Wunden oder Absterben von Gewebe.*
- *Starken Schmerzen an den Füßen infolge von Verletzungen.*
- *Während der Schwangerschaft.*



HINWEIS:

Die Druckpunktsocken sind bei 60 °C in der Waschmaschine waschbar.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Produktvarianten:

PE-3771-675: Größe 38 – 40

PE-3772-675: Größe 41 – 43

PE-3773-675: Größe 44 – 46

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces chaussettes de réflexologie plantaire. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Utilisation

1. Enfilez les deux chaussettes. Faites attention à ne pas mélanger la gauche et la droite : les marquages ne seront plus corrects, sinon.
2. Prenez l'accessoire de massage en main. Utilisez-le pour masser la zone plantaire correspondant à la partie du corps que vous souhaitez stimuler.
3. Faites glisser l'accessoire dans le sens des flèches imprimées sur les chaussettes.



ATTENTION :

N'utilisez pas les chaussettes sur les personnes présentant les conditions suivantes :

- ***Infection aigüe ou forte fièvre.***
- ***Maladies rhumatismales des pieds.***
- ***Troubles de la circulation sanguine, blessures ouvertes ou nécrose des tissus.***
- ***Douleurs intenses aux pieds dues à des blessures.***
- ***Grossesse.***



NOTE :

Vous pouvez laver les

chaussettes en machine à 60 °C.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! /// N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur.

Variantes du produit :

- PE-3771 : taille 38 – 40
- PE-3772 : taille 41 – 43
- PE-3773 : taille 44 – 46

Mode d'emploi