


**DVB-T USB 2.0 Pen Receiver
mit Fernbedienung „Black Star“**



Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses DVB-T Pen Receivers. Mit dem DVB-T Pen Receiver können Sie Ihren Computer in ein Multimedia-System verwandeln. Sie können Videos und Bilder aufzeichnen und TV in hoher Qualität und in Stereo genießen. Durch die kompakte Bauweise nimmt der DVB-T Pen Receiver auch unterwegs nicht viel Platz ein.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen DVB-T Empfänger haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Lieferumfang

- DVB-T Pen Receiver
- Mobile Antenne
- Fernbedienung
- Software-CD
- Bedienungsanleitung

HINWEIS: Die mitgelieferte Antenne kann nur in Gebieten mit einem starken DVB-T Signal verwendet werden. Wenn Sie Empfangsprobleme haben, versuchen Sie zuerst, die Antenne anders auszurichten. Verbessert sich der Empfang nicht, sollten Sie eine stärkere Antenne verwenden.

Produkteigenschaften

- TV schauen am PC im Vollbildmodus
- DVB-Radio hören
- Unterstützt Videotext und EPG (Electronic Program Guide, elektronische Programmzeitschrift)
- TimeShift-Funktionen (gesteuerte Zeitverzögerung)
- Zeichnet digitales Fernsehen perfekt in MPEG-2 auf
- Speichern von Standbildern
- Klein, leicht und transportabel
- Kompatibel mit Windows 2000 und XP


Systemvoraussetzungen

- Pentium 4 oder AMD Athlon 2,0 GHz, oder höher (2,4 GHz oder mehr wird empfohlen)
- 256 MB RAM (512 MB RAM empfohlen)
- Microsoft Windows 2000 (SP4) oder XP (SP2)
- 100 MB verfügbarer Festplattenspeicher für die Installation, später wird, zum Beispiel für Aufnahmen, mehr Speicherplatz benötigt
- CD-ROM oder DVD Laufwerk
- VGA Karte mit 32MB Speicher oder höher
- DirectX 9.0 oder höher
- Freier USB 2.0 Port
- Digitale TV-Antenne

Installation

Im Folgenden wird Schritt für Schritt erklärt, wie der DVB-T Pen Receiver und die benötigte Software installiert und konfiguriert werden müssen.

Befolgen Sie dabei das unten dargestellte Vorgangsschema unbedingt, um spätere Komplikationen auszuschließen.



1. DVB-T Pen Receiver an den PC anschließen

Schließen Sie den DVB-T Pen Receiver an einen freien USB-Port an Ihrem PC an. Brechen Sie die automatische Treiberinstallation ab und installieren Sie stattdessen den Treiber auf der mitgelieferten CD-ROM.

2. Installation der Treiber

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk Ihres PCs ein. Die CD-ROM startet automatisch und das folgende Fenster wird angezeigt:



Wählen Sie den Punkt „Driver Installation“ und folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine.

3. Installation der DVB-T Software

Wählen Sie auf der CD-ROM den Punkt „Arcsoft TotalMedia“ und folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine.


Anwendung

Rufen Sie das Programm Total Media über das Icon auf Ihrem Desktop auf.



Sie können nun wie gewohnt mit der Maus durch die Menüs klicken. Alternativ können Sie auch mit der mitgelieferten Fernbedienung navigieren.

1. Ein/Aus-Taste
2. Abwärts
3. Aufwärts
4. Ziffernblock
5. Lauter
6. Leiser
7. Kanal hoch
8. Kanal runter
9. Enter



TV

Unter dem Menüpunkt „TV“ können Sie nun fernsehen, die Senderliste überarbeiten und Aufnahmen programmieren.

- *Vollbild*: Wechseln Sie hier zur Vollbild-Ansicht.
- *EPG*: Wechseln Sie hier zur elektronischen Programmzeitschrift.

- *Senderliste*: Wechseln Sie hier zur Senderliste und markieren Sie Ihre Lieblingssender.
- *TV-Aufnahmen*: Wechseln Sie hier in das Aufnahme-Menü.
- *Timerübersicht*: Hier können Sie die einprogrammierten Aufnahmen ansehen.
- *TV-Screenshot*: Machen Sie hier Standbilder der Sendungen.
- *Videotext*: Lesen sie hier im Videotext.

Fotos

Unter dem Menüpunkt „Fotos“ können Sie eine Bildschirmpräsentation Ihrer eigenen Fotos abspielen. Die Bilder dazu müssen sich auf Ihrem Rechner befinden.

- *Abspielen*: Spielen Sie die Bildschirmpräsentation Ihrer Fotos ab.
- *Einstellungen*: Ändern Sie hier die Einstellungen der Präsentation.

Video

Unter dem Menüpunkt „Video“ können Sie die Einstellungen für Aufnahmen ändern und aufgenommene Videos abspielen, bearbeiten und löschen.

- *Aufnehmen*: Nehmen Sie hier den aktuellen Sender auf.
- *Einstellungen*: Ändern Sie hier die Einstellungen des Aufnahme-Menüs.

Einstellungen

Unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ können Sie die Einstellungen der Diashow, der Videoaufnahmen und des TV-Programms ändern. Außerdem können Sie hier die allgemeinen Einstellungen ändern.

- *Allgemein*:
 - *Drucker*: Ändern Sie hier die Einstellungen des Druckers.
 - *Screenshot*: Hier können Sie Screenshots der aktuellen Sendung machen.
 - *Videoaufzeichnungsspeicher*: Hier können Sie einstellen, wo auf Ihrem Computer die Aufnahmen gespeichert werden sollen.
 - *Display Einstellungen*: Stellen Sie das Format der Anzeige ein.

- *Information:* Hier können Sie Informationen über die verwendete Softwareversion abrufen.
- *TV:*
 - *TV-Signal zurücksetzen:* Setzen Sie hier das TV-Signal zurück (Gebiet und Eingangsquelle).
 - *Kanäle bearbeiten:* Hier können Sie die Kanäle umbenennen oder löschen.
 - *TV-Einstellungen:* Hier können Sie Audio- und Videostandards ändern und Untertitel ein- oder ausblenden.
 - *Kanalliste importieren:* Hier können Sie eine Kanalliste importieren und so auch Sender mit aufnehmen, die Sie vorher nicht empfangen konnten (Dateiformat: .INI).
 - *Kanalliste exportieren:* Exportieren Sie hier eine Kanalliste.
- *Video:*
 - *Speichern:* Hier können Sie Videos abspeichern.
 - *Videoeinstellungen:* Hier können Sie die Eingangsquellen für Video und Audio sowie den Video-Standard einstellen.
- *Foto:*
 - *Speichern:* Hier können Sie Fotos abspeichern.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

