



## USB-Duftbrenner Aroma Diffusor

Sehr geehrte Kunden,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

Befreien Sie Ihren Arbeitsplatz von schlechten und unangenehmen Gerüchen.

Mit dem USB Aroma Diffusor umweht Sie immer eine frische Brise.

Bitte lesen Sie sich die folgenden Hinweise gründlich durch und befolgen Sie diese.

### Produkteigenschaften:

- Stromversorgung über USB-Port
- Arbeitet ohne offene Flamme
- Maße: 98 mm x 98 mm x 41,5 mm

### Anwendung:



- Stellen Sie den Aroma Diffusor auf eine ebene Fläche.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Port Ihres PCs.
- Befüllen Sie den Diffusor mit Aroma-Öl (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Aroma-Wachs.
- Schalten Sie das Gerät mit der Taste an der Vorderseite an und aus.

### Reinigung:

- Schalten Sie den Diffusor aus und ziehen Sie das USB-Kabel vom USB-Port ab.
- Warten Sie bis sich der Diffusor abgekühlt hat.
- Reinigen Sie den Metallbehälter und die Oberfläche mit einem feuchten oder trockenen Tuch.

### Warnhinweise:

- Der Metallbehälter kann sehr heiß werden.
- Berühren Sie den heißen Metallbehälter nie direkt.
- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Öl/Wachs keine schädlichen Substanzen enthält.



### Sicherheitshinweise & Gewährleistung:

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

### ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

