



Wasserdichte Induktions- Taschenlampe

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Induktionstaschenlampe.

LUNARTEC bietet Ihnen damit eine innovative, preiswerte und vor allem umweltschonende Alternative zur herkömmlichen Taschenlampe. Bequem kann die Induktionstaschenlampe zum Beispiel im Auto immer dabei sein. Sie ist schnell einsatzbereit und damit praktisch immer verwendbar. Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese.

Produkteigenschaften

- Keine Wartung erforderlich
- Benötigt keine Batterien
- Wasserdicht, wetterfest und stoßfest
- Schwimmt auf Wasseroberfläche

Aufladen der Taschenlampe

Sie benötigen für die Induktionstaschenlampe keine Batterien. Sie können den integrierten Akku einfach aufladen, indem Sie die die Taschenlampe schütteln. Gehen Sie dabei bitte folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie bitte die Taschenlampe aus.
2. Halten Sie die Lampe parallel zum Boden und schütteln Sie sie mit mäßiger Kraft etwa 2 bis 3 mal pro Sekunde für ca. 30 Sekunden.
3. Nach 30 Sekunden Aufladen leuchtet die Induktionstaschenlampe ca. 5 - 8 Minuten.

Bei langem Gebrauch sollte die Induktionstaschenlampe im Abstand von 2 bis 3 Minuten ausgeschaltet und dann für etwa 10 bis 15 Sekunden geschüttelt werden.

Achtung!

- Zu starkes Schütteln könnte die Taschenlampe beschädigen.
- Schütteln in vertikaler Position wird die Taschenlampe nicht vollständig aufladen.

Wichtiger Hinweis:

Das Produkt generiert ein starkes Magnetfeld. Halten Sie mindestens 30 cm Abstand zu entsprechend empfindlichen Geräten, wie:

- Medizinische Geräte
- TV-Geräte
- Computer
- Speichermedien (Videokassetten, Computerdisketten, u.s.w.)
- Herzschrittmacher
- Kreditkarten
- Geräte mit Kathodenröhre

Hinweise zu Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieser Taschenlampe zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

