



LED-Lampe "Leuchtturm"

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen LED-Lampe haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Einlegen der Batterien

Die Lampe benötigt drei Standard AA 1,5 Volt Batterien.

Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel, auf dem die Lampe steht, einfach abschrauben. Sie können dann die Batteriehalterung entnehmen. Setzen Sie in die Batteriehalterung drei AA Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Unten an der Batteriehalterung ist angezeichnet, wie der Plus- beziehungsweise Minuspol der Batterien liegen muss.

Setzen Sie die Batteriehalterung wieder in die Lampe, nachdem Sie die Batterien korrekt eingesetzt haben. Eine Führungsschiene in der Lampe sorgt dafür, dass Sie die Batteriehalterung nur richtig einsetzen können. Schrauben Sie am Ende den Deckel wieder auf das Batteriefach.

Funktionsweise der Lampe

Die Lampe kann in zwei verschiedenen Varianten leuchten. Mit dem Druck-Taster am Lampengehäuse schalten Sie per Tastendruck jeweils zwischen den folgenden Zuständen um:

4 LEDs leuchten → alle LEDs aus → 8 LEDs leuchten → alle LEDs aus → 4 LEDs leuchten → ...

Sie können den oberen (durchsichtigen) Teil der Lampe abschrauben und die Lampe dann auch als Taschenlampe benutzen. Es wird aber empfohlen, die Abdeckung auf der Lampe zu belassen, wenn Sie die Lampe nicht benutzen, da damit die LEDs besser geschützt sind.

Wichtige Hinweise zur Batterie - Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieser Lampe zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie die Lampe nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Lampe à LED "Phare"

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Insertion des piles

La lampe nécessite 3 piles AA 1,5 V.

Pour ouvrir le compartiment à piles, dévissez simplement le couvercle en dessous de la lampe. Insérez les 3 piles AA en vérifiant la bonne polarité.

Remettez le compartiment dans la lampe et revissez le couvercle.

Utilisation de la lampe

La lampe dispose de 2 modes de fonctionnement.

Le premier utilise le bouton sur le boîtier de la lampe. En appuyant dessus vous passez d'un état à un autre comme suit:

4 LED brillent → toutes les LED éteintes → 8 LED brillent → toutes les LED éteintes → 4 LED brillent → ...

Le deuxième mode vous permet d'utiliser la lampe comme lampe de poche. Enlevez la partie supérieure (transparente) de la lampe. Afin de protéger les LED il est conseillé de laisser la partie supérieure lorsque vous n'utilisez pas la lampe.

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du Cadmium

Hg: la pile contient du mercure



Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

