



## **Profi-Steckdosenleiste mit Netzwerkschutz**

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.  
Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Profi-Steckdosenleiste mit Netzwerkschutz haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

### **Funktionen**

Die Steckdosenleiste ist mit sechs, um 45 Grad gedrehten Steckdosen ausgestattet.  
Mit dem roten Hauptschalter können Sie die Steckdosenleiste ein- und ausschalten. Wenn die Leiste eingeschaltet ist, leuchtet der Hauptschalter. Erst dann liegt an allen Steckdosen Strom an.

Am Ende der Steckdosenleiste befindet sich jeweils eine Netzwerkeingangs- und -ausgangsbuchse. Die Eingangsbuchse ist mit „IN“ und die Ausgangsbuchse mit „OUT“ bezeichnet.  
Durch diese Buchsen können Sie Ihre Netzkabel durchschleifen, um damit auch Ihr Netzwerk vor Überspannung zu schützen.

### **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Betreiben Sie die Steckdosenleiste nur in trockenen, geschlossenen Räumen.
- Die Profi-Steckdosenleiste darf nur an einer mit 16A abgesicherten Netzsteckdose betrieben werden.
- Vermeiden Sie unbedingt einen Betrieb unter ungünstigen Umgebungsbedingungen, wie Luftfeuchtigkeit über 80%, Nässe, Temperaturen über 50°C, Lösungsmittel, brennbare Gase, Dämpfe und Staub.
- Wenn Steckdosenleiste oder das Kabel Beschädigungen aufweisen, darf die Steckdosenleiste nicht in Betrieb genommen, beziehungsweise muss sofort außer Betrieb gesetzt werden. Das gilt auch, wenn die Steckdosenleiste keine Funktion mehr zeigt.
- Die maximale Leistung von 3600 W darf nicht überschritten werden.

### **ACHTUNG:**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

