

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Wasserhängematte.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Wasserhängematte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wasserhängematte
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Max. belastbar bis	ca. 90 kg
Maße gefaltet (Ø)	ca. 55 cm
Maße aufgeblasen	200 x 90 cm

Inbetriebnahme

Wählen Sie einen ebenen Untergrund und vergewissern Sie sich, dass dieser frei von Steinen, Kies, Glasscherben und sonstigen scharfen oder spitzen Gegenständen ist.

Falten Sie den Artikel auf dem Untergrund auseinander, breiten Sie ihn flach aus und öffnen Sie die Ventile.

Verwenden Sie zum Aufpumpen ausschließlich eine manuelle Luftpumpe oder eine Fußpumpe.



ACHTUNG!

Verwenden Sie zum Aufpumpen keine Druckluft. Pumpen Sie den Artikel nicht zu prall auf.

Vergewissern Sie sich, dass alle Druckluftkammern gleichmäßig mit Luft befüllt werden. Pumpen Sie die einzelnen Kammern nur so weit auf, dass Sie auf Druck leicht nachgeben.

Stellen Sie sicher, dass die Luftkammern vollständig gefüllt und die Ventile geschlossen sind.



ACHTUNG!

Es bedarf eines Erwachsenen, um das Produkt für die Inbetriebnahme vorzubereiten.



HINWEIS:

Vergewissern Sie sich bei der Benutzung des Produktes, dass alle Ventile jederzeit zugänglich und nicht unter Wasser sind.

Nach der Verwendung

Ziehen Sie nach Gebrauch das Ventil nach oben heraus und lassen Sie die Luft durch leichtes Zusammendrücken des Ventilhaltens ab.

Waschen Sie die Wasserhängematte mit frischem Wasser ab und säubern Sie die Wasserhängematte und lassen Sie sie trocknen.

Zusammenfalten

1. Formen Sie einen Ring aus einer Längsseite des Rahmens, indem Sie beide Enden der Wasserhängematte Richtung Mitte einrollen.
2. Verkleinern Sie den Ring durch Zusammenschieben / Straffen, bis sich der übrige, untere Teil des Rahmens nach oben wölbt.



3. Falten Sie diesen nach oben neben den ersten Ring und Schieben / Ziehen Sie das Ganze, bis es in die Transporttasche passt.



4. Ihre Wasserhängematte ist nun zusammengefaltet und kann wieder verpackt werden.



Pflege, Aufbewahrung und Reparatur

Bewahren Sie das Produkt immer in trockenem, sauberen und nicht aufgeblasenen Zustand auf. Lagern Sie das Produkt in einem Raum mit mittleren Raumtemperaturen. Vergewissern Sie sich, dass die Ventile geschlossen sind, bevor Sie den Artikel verstauen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Artikels ausschließlich Wasser und milde Seife und keine aggressiven Reinigungsmittel.

Kleinere Löcher und Risse lassen sich mit einem Vinyl-Reparaturpflaster leicht reparieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses

Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Bestimmen Sie eine Person, die für die Sicherheit zuständig ist.
- Für Nichtschwimmer nicht geeignet! Nicht bei ablandigen Wind benutzen! Nicht in Gewässern mit starker Strömung benutzen! Schützt nicht vor Ertrinken! Nicht bei hohen oder sich brechenden Wellen benutzen! Lassen Sie den Luftschlauch stets gefüllt! Kinder müssen beaufsichtigt werden!
- Bei Unfällen mit Kindern bringen Sie das Kind sofort und schnellstmöglich aus dem Wasser. Wechseln Sie die nasse Kleidung und decken Sie das Kind mit einer warmen Decke zu. Bitten Sie um Hilfe




und befolgen Sie die Anweisungen, die sie erhalten.

- Halten Sie die ärztliche Notrufnummer stets griffbereit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

	UNBEDINGT BEACHTEN UND EINHALTEN
	Anzahl der Benutzer: 0 Erwachsene / 1 Kinder
	Zuerst Gebrauchsanleitung lesen

	Höchste Belastung: max. 90 kg
	Alle Luftkammern vollständig aufblasen
	Gewicht der Belastung gleichmäßig verteilen und ausbalancieren, um Kentern zu verhindern
	Nur für die Verwendung in Schwimmbecken empfohlen
	Kinder im Wasser immer beaufsichtigen
	Gerät erfordert Balancierung
	Nur für Schwimmer

	ACHTUNG
	Kein Schutz gegen Ertrinken
	VERBOTEN
	Nicht für Kinder unter 4 Jahren
	Nicht bei ablandigem Wind gebrauchen.
	Nicht bei ablandiger Strömung gebrauchen.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce matelas aquatique flottant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Matelas aquatique flottant
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Charge maximale supportée	env. 90 kg
Dimensions plié (Ø)	env. 55 cm
Dimensions gonflé	200 x 90 cm

Mise en marche

Choisissez une surface plane et assurez-vous qu'il n'y a pas de caillou, gravillon, morceau de verre ou autre objet coupant ou pointu.

Dépliez le produit sur la surface choisie, étalez-le à plat et ouvrez les valves. Pour le gonflage, utilisez uniquement une pompe à main ou à pied.

ATTENTION !



N'utilisez pas d'air comprimé pour le gonflage. Ne surgonflez pas le produit !

Assurez-vous que toutes les chambres à air sont gonflées de façon homogène. Gonflez chaque chambre à air de façon à ce qu'elle reste souple lorsque vous appuyez dessus. Vérifiez que les chambres à airs sont complètement remplies d'air et que les valves sont bien fermées.



ATTENTION !

La mise en marche du produit requiert la présence d'un adulte.



NOTE :

Lors de l'utilisation du produit, toutes les valves doivent rester en permanence accessibles et hors de l'eau.

Après utilisation

Après l'utilisation, tirez la valve vers le haut et libérez l'air en appuyant légèrement sur la tige de valve. Lavez le matelas à l'eau claire puis laissez-le sécher.

Replier le matelas

1. Formez un cercle en prenant un grand côté du cadre extérieur et en enroulant les deux extrémités en direction du centre.
2. Réduisez le cercle en appuyant sur les bords et en serrant jusqu'à ce que la partie inférieure restante du cadre gondole vers le haut.



3. Pliez cette partie vers le haut en formant un deuxième cercle et poussez/tirez l'ensemble jusqu'à ce qu'il rentre dans le sac de transport.



4. Votre matelas aquatique flottant est maintenant replié et peut être rangé.



Entretien, stockage et réparation

Lors du stockage, le produit doit toujours être sec, propre et dégonflé. Stockez le produit dans une pièce à température ambiante moyenne.

Avant de ranger le produit, assurez-vous que toutes les valves sont bien fermées. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produit agressif mais uniquement de l'eau et du savon doux.

Les trous et fissures de petite taille peuvent être facilement réparés à l'aide de rustines en vinyle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Désignez une personne responsable de la sécurité.
- Ne convient pas aux personnes ne sachant pas nager ! Ne pas utiliser en cas de vent de terre ! Ne l'utilisez pas dans

des courants d'eau forts ! Ne protège pas contre la noyade ! Ne pas utiliser en cas de vagues hautes ou cassantes. Les compartiments doivent rester gonflés en permanence.

- Les enfants doivent être surveillés constamment.
- En cas d'accident, sortez immédiatement l'enfant de l'eau ; agissez le plus rapidement possible. Ôtez rapidement les vêtements mouillés et recouvrez l'enfant avec une couverture chaude. Appelez les secours et suivez les instructions que vous donnent les secouristes.
- Gardez toujours les numéros d'appel d'urgence à portée de main.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

	Consignes à respecter impérativement
	Nombre d'utilisateur(s) : 0 adulte / 1 enfant
	Lire d'abord le mode d'emploi
	Charge maximale : 90 kg
	Gonfler complètement chaque compartiment
	Répartir la charge de manière homogène et équilibrer le poids, afin d'éviter de tomber du matelas.
	Ce produit convient uniquement à une utilisation dans une piscine.

	Toujours surveiller les enfants dans l'eau
	Le produit exige un bon équilibre
	Uniquement pour personnes sachant nager
ATTENTION !	
	Ne protège pas contre la noyade !
INTERDICTION	
	Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans
	Ne pas utiliser en cas de vent de terre

	Ne pas utiliser en cas de courant menant vers le large
--	--