



## **Bellende Welpen**

## **Bedienungsanleitung**

## Einführung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

## Allgemeines

Verblüffen Sie Ihre Freunde mit den beiden süßen bellenden Welpen. Sie sitzen harmlos in ihrem Körbchen und sehen so friedlich aus... aber sobald sich im Blickfeld des eingebauten Bewegungssensors etwas bewegt, beginnen die beiden niedlichen Hundebabys zu bellen und zu jaulen wie ihre echten Brüder. Und dabei bewegen sie auch noch ihre Mäuler und ihre Köpfe.

## Bedienung

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefaches auf der Unterseite des Gerätes mit einem Schraubenzieher und setzen Sie drei Batterien des Typs AAA 1,5V ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polung
- Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefaches wieder ein und sichern Sie diese wieder mit den Schrauben
- Stellen Sie das Hundekörbchen an dem gewünschten Platz auf
- Nun schalten Sie das Gerät ein, in dem Sie den Ein-/Ausschalter auf der Unterseite auf die Position „On“ bringen
- Wenn sich nun etwas vor dem integrierten Sensor bewegt, beginnen die Welpen zu bellen
- Um das Gerät auszuschalten, bringen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Unterseite in die Position „Off“

ACHTUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren !

## Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterie



### Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

**Pb:** Batterie enthält Blei

**Cd:** Batterie enthält Cadmium

**Hg:** batterie enthält Quecksilber

## **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

### **ACHTUNG:**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.





## Les Chiots de garde

## Mode d'emploi

## **Introduction**

Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

## **Généralités**

Etonnez vos amis avec ces 2 petits chiots qui aboient. Ils sont si mignons, couchés dans leur panier... mais dès que quelque chose commence à bouger devant leurs capteurs de mouvement, ils se mettent à aboyer et à japper comme leurs grands frères. De plus, ils bougent leurs têtes et leurs gueules.

## **Utilisation**

- Ouvrez le compartiment des piles en dessous de l'appareil avec un tournevis et insérez 3 piles AAA 1,5V. Vérifiez la bonne polarité
- Remettez le couvercle du compartiment à piles et revissez-le
- Posez le panier à l'endroit voulu
- Allumez l'appareil en mettant l'interrupteur en dessous de l'appareil sur "On"
- A chaque mouvement devant le panier, vos chiots commenceront à aboyer
- Mettez l'interrupteur en dessous de l'appareil sur "Off" pour l'éteindre

ATTENTION: Interdit aux enfants de moins de 14 ans !

## **Notes importantes**

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

### **Indication des produits toxiques contenus dans les piles :**



**Pb:** la pile contient du plomb

**Cd:** la pile contient du Cadmium

**Hg:** la pile contient du mercure

## **Conseils de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsables des conséquences résultantes d'un dommage.

